

# TWISTER SERIES

HIGH GRADE SOUND PERFORMANCE AMPLIFIERS

**F4** > 260.

**F4** > 380.

**F4** > 600.

**I MANUALE D'USO**  
*Amplificatore di potenza audio  
a quattro canali per auto*

**GB USER'S GUIDE**  
*Four-channel car audio power  
amplifier*


**F MANUEL D'UTILISATION**  
*Amplificateur de puissance  
audio à quatre canaux pour  
automobile*

**D BEDIENTUNGSANLEITUNG**  
*Zweikanal-Audio-  
Leistungsverstärker für das  
Auto*


**E MANUAL DE USO**  
*Amplificador de potencia audio  
de dos canales para  
automóvil.*

**AUDIO**


TWISTER  
SERIES **F4** > 600.



TWISTER  
SERIES **F4** > 380.



TWISTER  
SERIES **F4** > 260.



**(E)****INTRODUCCIÓN**

GTtrading le agradece su elección, felicitándole por haber elegido los productos AUDIOSYSTEM.

Los amplificadores Twister garantizan prestaciones superiores en el plano eléctrico, mecánico y sonoro, manteniendo las características anunciadas constantes en el tiempo. GTtrading les desea una feliz escucha.

**El manual de uso**

Ha sido realizado para facilitar una correcta instalación con el fin de obtener el máximo de las prestaciones del amplificador. Contiene información y procedimientos fundamentales para el buen funcionamiento del producto y de los dispositivos conectados al mismo. Es indispensable observar todas las indicaciones con el fin de que se garantice la seguridad de quien efectúe la instalación y/o quien utilice el producto.

El "Manual de uso" está dividido en cuatro partes:

**A**

**PARTE A:  
REQUISITOS DE  
SEGURIDAD**

**B**

**PARTE B:  
DESCRIPCIÓN DEL  
PRODUCTO**

**C**

**PARTE C:  
INSTALACIÓN Y  
CONEXIONES**

**D**

**PARTE D:  
AJUSTES Y  
UTILIZACIÓN**

**ES IMPORTANTE LEER ESTE  
"MANUAL DE USO" Y  
COMPRENDER BIEN TODAS  
LAS PARTES.**

**(D)****EINLEITUNG**

G.T. Trading bedankt sich für den Vorzug ihrer Produkte, und beglückwünscht Sie zur Wahl der Produkte von AUDIOSYSTEM.

Die Twister-Verstärker garantieren hervorragende Leistungen unter elektrischen, mechanischen und klanglichen Gesichtspunkten, und behalten diese Eigenschaften im Verlauf ihrer Lebensdauer konstant bei. G.T. Trading wünscht gutes Hörvergnügen.

**Benutzerhandbuch**

Das vorliegende Benutzerhandbuch wurde so konzipiert, dass es Ihnen eine korrekte Installation ermöglicht, bei der die Leistungen des Verstärkers bestmöglich zur Geltung kommen. Es enthält Informationen und grundsätzliche Vorgehensweisen für die korrekte Funktionsweise des Produkts und der daran angeschlossenen Vorrichtungen. Es ist unerlässlich, alle Anweisungen zu befolgen, sodass die Sicherheit desjenigen gewährleistet ist, der die Installation ausführt und/oder das Produkt bedient. Das Benutzerhandbuch ist in vier Teile unterteilt:

**A**

**TEIL A:  
SICHERHEITSVOR-  
SCHRIFTEN**

**B**

**TEIL B:  
PRODUKTBE-  
SCHREIBUNG**

**C**

**TEIL C:  
INSTALLATION UND  
ANSCHLÜSSE**

**D**

**TEIL D:  
EINSTELLUNGEN UND  
HANDHABUNG**

**DIE GEBRAUCHSANWEISUNG  
SOLLTE UNBEDINGT  
VOLLSTÄNDIG. DURCHGELESEN  
UND VERSTANDEN WERDEN.**

**(F)****INTRODUCTION**

GTtrading vous remercie de votre confiance et se félicite de ce que vous ayez choisi un produit AUDIOSYSTEM.

Les amplificateurs Twister garantissent des performances supérieures au niveau électrique, mécanique et acoustique. En outre, ils conservent longuement les caractéristiques qui sont déclarées. GTtrading vous souhaite une bonne audition.

**Le manuel d'utilisation**

Il est conçu pour assurer une installation correcte qui permettra à l'amplificateur de vous fournir les meilleures performances. Il présente des informations et des procédures fondamentales pour garantir le bon fonctionnement du produit et des dispositifs qui lui sont raccordés. Il est indispensable de respecter toutes ses indications de façon à garantir la sécurité de ceux qui effectuent l'installation et de ceux qui utilisent le produit. Le « Manuel d'utilisation » se partage en quatre parties:

**A**

**PARTIE A :  
CONSIGNES DE  
SÉCURITÉ**

**B**

**PARTIE B :  
DESCRIPTION DU  
PRODUIT**

**C**

**PARTIE C:  
INSTALLATION ET  
CONNEXIONS**

**D**

**PARTIE D :  
RÉGLAGES ET  
UTILISATION**

**IL EST IMPORTANT QUE CE  
"MANUEL D'UTILISATION"  
SOIT LU ENTIÈREMENT ET  
PARFAITEMENT ASSIMILÉ.**

**(GB)****INTRODUCTION**

GTtrading thanks you for your purchase, and would like to congratulate you on choosing an AUDIOSYSTEM product.

Twister amplifiers guarantee superior performance levels in terms of electric, mechanics and sound, keeping the characteristics stated constant through time. GTtrading wishes you happy listening.

**The User's Guide**

The user's guide was devised to facilitate the correct installation procedure so that you get the most out of your new amplifier. It contains information and vital procedures for the correct operation of the product and any devices connected to it. We recommend you follow the instructions carefully, in order to guarantee the safety of the person in charge of installing and/or using the product. The "User's Guide" is divided into four parts:

**A**

**PART A:  
SAFETY  
PRECAUTIONS**

**B**

**PART B:  
PRODUCT  
DESCRIPTION**

**C**

**PART C:  
INSTALLATION AND  
CONNECTIONS**

**D**

**PART D:  
ADJUSTMENTS AND  
USE**

**THIS "USER'S GUIDE" MUST  
BE READ AND  
UNDERSTOOD IN FULL.**

**(I)****INTRODUZIONE**

GTtrading ringrazia per la preferenza accordatale, congratulandosi per aver scelto i prodotti AUDIOSYSTEM.

Gli amplificatori Twister garantiscono prestazioni superiori sotto l'aspetto elettrico, meccanico e sonoro, mantenendo le caratteristiche dichiarate costanti nel tempo. GTtrading Vi augura un buon ascolto.

**Il manuale d'uso**

È stato realizzato in modo da permetterVi una corretta installazione al fine di ottenere il massimo delle prestazioni dall'amplificatore. Contiene informazioni e procedure fondamentali per il buon funzionamento del prodotto e dei dispositivi ad esso collegati. E' indispensabile osservarne tutte le indicazioni, affinché possa essere garantita la sicurezza di chi opera l'installazione e/o di chi utilizza il prodotto. Il "Manuale d'uso" è suddiviso in quattro parti:

**A**

**PARTE A:  
PRESCRIZIONI DI  
SICUREZZA**

**B**

**PARTE B:  
DESCRIZIONE DEL  
PRODOTTO**


**C**

**PARTE C:  
INSTALLAZIONE E  
COLLEGAMENTI**

**D**

**PARTE D:  
REGOLAZIONI ED  
UTILIZZO**

**E' IMPORTANTE CHE  
QUESTO "MANUALE D'USO"  
VENGA LETTO E COMPRESO  
IN OGNI SUA PARTE.**



)

**mbolos convencionales**

algunas de las imágenes  
uidas en este "Manual de uso"  
han introducido los  
MBOLOS NORMALIZADOS"  
scritos a continuación, con el  
de subrayar las operaciones  
» necesitan mayor atención.

**REFERENCIA DE PÁGINA**

ica las páginas del manual  
las que se trata el tema  
respondiente.

**PRECAUCIÓN ¡PELIGRO  
GENERAL!**

ica que la operación descrita  
presenta, si no se efectúa según  
normativas de seguridad, el  
peligro de provocar daños,  
especificados en cada caso en  
el texto y en el símbolo.

**PRECAUCIÓN: ¡PELIGRO  
DE INCENDIO!****PRECAUCIÓN: ¡PELIGRO  
DE SUFRIR  
QUEMADURAS!****PRECAUCIÓN: ¡PELIGRO  
DE EXPLOSIÓN!****AVVERTENCIA!**

ica la información referida a  
temas que, en caso de no  
respetados, pueden  
causar daños personales y/o  
materiales.

**NOTA!**

ica la información cuyo  
contenido es de especial  
consideración y/o importancia.

(D)

**Konventionelle Symbolik**

In manchen Abbildungen, die in  
diesem Benutzerhandbuch  
aufgeführt wurden, sind  
„GENORMTE SYMBOLE“  
eingefügt worden, die im  
Folgenden beschrieben werden.  
Sie sollen Arbeiten unterstreichen,  
bei denen größtmögliche  
Aufmerksamkeit erforderlich ist.

**SEITENVERWEIS**

Gibt dem Personal die Seiten  
an, in denen im Handbuch  
Themen behandelt werden, die  
miteinander in Beziehung  
stehen.

**ACHTUNG! ALLGEMEINE  
GEFAHR!**

Weist das betreffende Personal  
darauf hin, dass die  
beschriebene Arbeit ein  
Schadensrisiko darstellt, wenn  
sie nicht unter Beachtung der  
Sicherheitsnormen durchgeführt  
wird, die von Fall zu Fall im Text  
und beim Symbol erläutert  
werden.

**a) ACHTUNG  
BRANDGEFAHR!****b) ACHTUNG  
VERBRENNUNGSGEFAHR!****c) ACHTUNG  
EXPLOSIONSGEFAHR!****WARNUNG!**

Diese Information weist das  
betreffende Personal darauf hin,  
dass Schäden an der Person  
und/oder am Produkt  
hervorgerufen werden können,  
wenn der Inhalt nicht befolgt wird.

**HINWEIS!**

Weist das betreffende Personal  
auf Informationen hin, dessen  
Inhalt beachtet werden muss  
und/oder wichtig ist.

(F)

**Symbologie conventionnelle**

Des « SYMBOLES  
NORMALISÉS » ont été insérés  
dans certaines des images qui  
sont présentées dans ce «  
Manuel d'utilisation » de façon à  
insister sur les opérations qui  
réclament une attention  
particulière. Ces symboles  
seront décrits par la suite.

**RÉFÉRENCE PAGE**

Signale à l'utilisateur les pages  
du manuel qui traitent des sujets  
corrélés.

**ATTENTION DANGER  
GÉNÉRAL!**

Ce symbole indique au  
personnel concerné que  
l'opération décrite implique, si  
elle n'est pas effectuée  
conformément aux consignes de  
sécurité, un risque de  
dommages, précisés cas par  
cas dans le texte et par le  
symbole.

**a) ATTENTION RISQUE  
D'INCENDIE!****b) ATTENTION RISQUE DE  
BRÛLURES!****c) ATTENTION RISQUE  
D'EXPLOSION!****AVERTISSEMENT!**

Ce symbole fournit au personnel  
concerné des informations dont  
le contenu, s'il n'est pas  
respecté, peut provoquer des  
problèmes aux personnes et  
et/ou au produit.

**REMARQUE!**

Ce symbole fournit au personnel  
concerné des informations dont  
le contenu est d'une importance  
et/ou d'une teneur  
fondamentale.

(GB)

**Conventional symbols**

Some of the diagrams included  
in this "User's Guide" feature the  
"STANDARDISED SYMBOLS"  
described below, to highlight  
operations that require more  
caution.

**PAGE REFERENCE**

This symbol warns about the  
manual pages which describe  
the same topic.

**GENERAL HAZARD  
WARNING!**

This symbol warns the  
technician that the operation  
described - when not performed  
in compliance with safety  
standards - involves the risk of  
causing damage, specified in  
each symbol description.

**a) FIRE HAZARD WARNING!****b) BURNS HAZARD  
WARNING!****c) EXPLOSION HAZARD  
WARNING!****CAUTION!**

This symbol provides the  
technician with information, the  
contents of which - when not  
observed - may cause personal  
discomfort and/or product  
malfunctions.

**NOTE!**

This symbol provides the  
technician with information, the  
contents of which are of  
significant consideration and/or  
importance.

(I)

**Simbologia convenzionale**

In alcune delle immagini  
riportate in questo "Manuale  
d'uso" sono stati inseriti i  
"SIMBOLI NORMALIZZATI"  
descritti in seguito, in modo da  
sottolineare operazioni che  
necessitano di maggiore  
attenzione.

**RIFERIMENTO PAGINA**

Segnala al personale le pagine  
del manuale in cui si trattano  
argomenti correlati.

**ATTENZIONE  
PERICOLO  
GENERICO!**


Segnala al personale  
interessato che l'operazione  
descritta presenta - se non  
effettuata nel rispetto delle  
normative di sicurezza - il rischio  
di provocare danni, specificati di  
volta in volta nel testo e nel  
simbolo.

**a) ATTENZIONE PERICOLO DI  
INCENDIO!****b) ATTENZIONE PERICOLO DI  
USTIONI!****c) ATTENZIONE PERICOLO DI  
ESPLOSIONE!****AVVERTENZA!**

Segnala al personale  
interessato, informazioni il cui  
contenuto - se non rispettato -  
può provocare inconvenienti alla  
persona e/o al prodotto.

**NOTA!**

Segnala al personale  
interessato, informazioni il cui  
contenuto è di rilevante  
considerazione e/o importanza.



<b>(E)</b>	<b>(D)</b>	<b>(F)</b>
<b>ÍNDICE</b>	<b>INHALTSVERZEICHNIS</b>	<b>SOMMAIRE</b>
<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>EINLEITUNG</b>	<b>INTRODUCTION</b>
El manual de uso	Das Benutzerhandbuch	Le manuel d'utilisation
Simbología convencional	Konventionelle Symbolik	Symbologie conventionnelle
<b>ÍNDICE</b>	<b>INHALTSVERZEICHNIS</b>	<b>SOMMAIRE</b>
<b>REQUISITOS DE SEGURIDAD</b>	<b>SICHERHEITSVORSCHRIFTEN</b>	<b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ</b>
Antes de comenzar	Vor der Inbetriebnahme	Avant de commencer
Colocación	Installation	Emplacement
Fijación	Befestigung	Fixation
Cableado	Verkabelung	Câblage
Alimentación	Stromversorgung	Alimentation
Conexiones y ajustes	Anschlüsse und Einstellungen	Connexions et réglages
<b>DESCRIPCIÓN PRODUCTO</b>	<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>	<b>DESCRIPTION DU PRODUIT</b>
Embalaje y contenido	Verpackung und Inhalt	Confection et contenu
Descripción general	Allgemeine Beschreibung	Description générale
Entrada	Eingang	Entrée
Filtros	Filter	Filtrage
Salida	Ausgang	Sortie
Alimentación	Stromversorgung	Alimentation
Sistema de protección	Sicherheitssystem	Systeme de protection
Supresor de interferencias	Entstörung	Antiparasite
Refrigeración	Kühlung	Refroidissement
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<b>TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN</b>	<b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES</b>
Condiciones de medida	Messbedingungen	Conditions de mesure
Diagrama esquemático	Blockdiagramm	Diagramme à blocs
Dimensiones	Abmessungen	Dimensions
<b>PANEL DE CONTROL</b>	<b>STEUERUNG</b>	<b>PANNEAU DE COMMANDE</b>
<b>CONEXIONES EN LA INSTALACIÓN</b>	<b>INSTALLATION UND ANSCHLÜSSE</b>	<b>INSTALLATION CONNEXIONS</b>
<b>NORMAS GENERALES</b>	<b>ALLGEMEINE REGELN</b>	<b>REGLES GENERAL</b>
Tipología de instalación	Anlagentypen	Typologies d'installation
Selección del filtro	Filterauswahl	Sélection du filtre
Impedancia de carga de salida	Impedanz Ausgangsladung	Impédance de la charge en sortie
Filtros pasivos	Passive Filter	Filtres passifs
<b>EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES</b>	<b>KONFIGURATIONSBEISPIELE</b>	<b>EXEMPLES CONFIGURATIONS</b>
STEREO   STEREO	STEREO   STEREO	STEREO   STEREO
STEREO   MONO	STEREO   MONO	STEREO   MONO
STEREO   TRIMODE	STEREO   TRIMODE	STEREO   TRIMODE
MONO   MONO	MONO   MONO	MONO   MONO
<b>ALIMENTACIÓN</b>	<b>STROMVERSORGUNG</b>	<b>ALIMENTATION</b>
<b>AJUSTES, UTILIZACIÓN</b>	<b>REGULIERUNG UND GEBRAUCH</b>	<b>RÉGLAGES, UTILISATION</b>
Primera utilización	Erste Inbetriebnahme	Première utilisation
Testigos de funcionamiento	Signalisierungen Betriebsanzeige	Voyants de fonctionnement
Regulación sensibilidad	Einstellung der Empfindlichkeit	Réglage de la sensibilité
Regulación crossover	Regulierung des Crossover	Réglages du répartiteur
Mantenimiento	Wartung	Entretien
<b>ANOMALÍAS Y SOLUCIONES</b>	<b>STÖRUNGEN UND LÖSUNG</b>	<b>ANOMALIES ET SOLUTIONS</b>
Servicio Técnico Italia	Technischer Kundendienst Italien	Assistance technique Italie
Identificación del producto	Identifizierung des Produkts	Identification du produit
<b>DISTRIBUCIÓN CONTROLES</b>	<b>ANORDNUNG BEDIENELEMENTE</b>	<b>DISPOSITION DES COMMANDES</b>
Referencia de página	Seitenverweise	Référence page
Diagramas	Schaltpläne	Schémas

<b>(GB)</b>	<b>(I)</b>
<b>CONTENTS</b>	<b>INDICE</b>
<b>INTRODUCTION</b>	<b>INTRODUZIONE</b>
User's Guide	Il manuale d'uso
Conventional symbols	Simbologia convenzionale
<b>CONTENTS</b>	<b>INDICE</b>
<b>SAFETY PRECAUTIONS</b>	<b>PRESCRIZIONI DI SICUREZZA</b>
Before you begin	Prima di iniziare
Positioning	Collocazione
Fastening	Fissaggio
Wiring	Cablaggio
Power supply	Alimentazione
Connections and adjustments	Collegamenti e regolazioni
<b>PRODUCT DESCRIPTION</b>	<b>DESCRIZIONE PRODOTTO</b>
Packaging and contents	Confezione e contenuto
General description	Descrizione generale
Input	Ingresso
Crossovers	Filtri
Output	Uscita
Power supply	Alimentazione
Protection system	Sistema di protezione
Noise suppressor	Antidisturbo
Cooling	Raffreddamento
<b>TECHNICAL SPECIFICATIONS</b>	<b>SPECIFICHE TECNICHE</b>
Measurement conditions	Condizioni di misura
Block diagram	Schema a blocchi
Dimensions	Dimensioni
<b>CONTROL PANEL</b>	<b>PANNELLO DI CONTROLLO</b>
<b>INSTALLATION CONNECTIONS</b>	<b>INSTALLAZIONE COLLEGAMENTI</b>
<b>MAIN TIPS</b>	<b>REGOLE GENERALI</b>
System types	Tipologie di impianto
Filter selection	Selezione del filtro
Output load impedance	Impedenza carico in uscita
Passive filters	Filtri passivi
<b>CONFIGURATION SUGGESTIONS</b>	<b>CONFIGURAZIONI D'ESEMPIO</b>
STEREO   STEREO	STEREO   STEREO
STEREO   MONO	STEREO   MONO
STEREO   TRIMODE	STEREO   TRIMODE
MONO   MONO	MONO   MONO
<b>POWER SUPPLY</b>	<b>ALIMENTAZIONE</b>
<b>ADJUSTMENTS, USE</b>	<b>REGOLAZIONI, UTILIZZO</b>
First usage	Primo utilizzo
Indicator LEDs	Spie di funzionamento
Sensitivity adjustment	Regolazione sensibilità
Crossover adjustment	Regolazione crossover
Maintenance	Manutenzione
<b>TROUBLESHOOTING</b>	<b>ANOMALIE E RIMEDI</b>
After-sales Service Italy	Assistenza tecnica Italia
Product identification	Identificazione prodotto
<b>CONTROLS LAYOUT</b>	<b>DISPOSIZIONE COMANDI</b>
Page references	Riferimenti pagina
Diagrams	Schemi

(E) REQUISITOS DE SEGURIDAD Antes de comenzar	(D) SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Vor der Inbetriebnahme	(F) CONSIGNES DE SÉCURITÉ Avant de commencer	(GB) SAFETY PRECAUTIONS Before you begin
<b>¡NOTA!</b> La instalación y la puesta a punto del amplificador debe llevarla a cabo exclusivamente personal cualificado, que debe haber leído y comprendido el Manual de Uso.	<b>HINWEIS!</b> Die Installation und Einstellung des Verstärkers darf nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden, das dieses Benutzerhandbuch gelesen und verstanden hat.	<b>REMARQUE!</b> L'installation et la mise au point de l'amplificateur doivent être exécutées exclusivement par du personnel qualifié qui devra avoir lu et assimilé le Manuel d'utilisation.	<b>NOTE!</b> The amplifier should be installed and tuned only by a Qualified Technician, who has read and understood this User's Guide in full.


<b>¡NOTA!</b> Durante la instalación y los ajustes del amplificador consultar el "Manual de uso" manteniendo la última página abierta, donde se representa el Panel de Control al completo y la numeración de cada dispositivo que lo compone.	<b>HINWEIS!</b> Schlagen Sie während der Installation und Regulierung des Verstärkers im „Benutzerhandbuch“ nach. Auf der letzten Seite ist die gesamte Steuerung mit der Nummerierung aller vorhandenen Vorrichtungen abgebildet.	<b>REMARQUE !</b> Pendant l'installation et les réglages de l'amplificateur, consulter le Manuel d'utilisation et laisser sa dernière page ouverte: Cette page représente le panneau de commande complet et la numérotation de tous les dispositifs qui le composent.	<b>NOTE!</b> During the installation and adjustment of the amplifier, consult the "User's Guide" while keeping the last page open: it contains a detailed diagram of the Control Panel and the numbering of each device it comprises.
---	---	--	--

<b>¡ADVERTENCIA!</b> Antes de efectuar la conexión de dispositivos externos al amplificador, consultar la documentación facilitada por el fabricante de dichos dispositivos.	<b>WARNING!</b> Bevor Sie externe Geräte anschließen, die nicht zum Verstärker gehören, ziehen Sie bitte die vom Gerätehersteller ausgehändigte Dokumentation zu Rate.	<b>AVERTISSEMENT !</b> Avant de passer au raccordement des dispositifs externes, consulter la documentation fournie par le fabricant du dispositif en question.	<b>CAUTION!</b> Before connecting any external devices to the amplifier, consult the documentation provided by the manufacturer of the device itself.
---	---	--	--


<b>¡ADVERTENCIA!</b> No abrir el amplificador, no intentar repararlo. En caso de necesidad, dirigirse exclusivamente al Distribuidor (punto de venta), quien activará la prestación del Servicio Técnico. Cualquier tipo de uso indebido significa la pérdida inmediata de la garantía.	<b>WARNING!</b> Öffnen Sie den Verstärker nicht und versuchen Sie nicht, diesen zu reparieren. Wenden Sie sich bei Bedarf ausschließlich an Ihren Händler, der den Technischen Kundendienst informieren wird. Jede unbefugte Änderung bringt einen unverzüglichen Garantieverfall mit sich.	<b>AVERTISSEMENT !</b> Ne pas ouvrir l'amplificateur, ne pas essayer de le réparer soi-même. En cas de besoin, s'adresser directement au point de vente qui contactera le service d'Assistance Technique. Toute altération quelle qu'elle soit provoquera l'annulation immédiate de la garantie.	<b>CAUTION!</b> Do not open the amplifier, on no account should you attempt to repair it. If repair work is necessary, contact the Retailer you purchased it from, to activate the Technical Service. All tampering immediately invalidates the Warranty.
--	--	---	--

(I)  
**PRESCRIZIONI DI  
SICUREZZA**  
Prima di iniziare


**NOTA!**  
L'installazione e la messa a punto dell'amplificatore devono essere eseguite esclusivamente da Personale Qualificato, che deve avere letto e compreso il Manuale d'uso.




**NOTA!**  
Durante l'installazione e le regolazioni dell'amplificatore consultare il "Manuale d'uso" mantenendo l'ultima pagina aperta: vi è raffigurato il Pannello Comandi al completo e la numerazione di ogni dispositivo che lo compone.











**AVVERTENZA!**  
Prima di effettuare collegamento di dispositivi esterni all'amplificatore, consultare la documentazione fornita dal costruttore del dispositivo stesso.



**AVVERTENZA!**  
Non aprire l'amplificatore, non tentare riparazioni. In caso di necessità, rivolgersi esclusivamente al Punto Vendita che attiverà il servizio di Assistenza Tecnica. Ogni tipo di manomissione comporta il decadimento immediato della Garanzia.



REQUISITOS DE SEGURIDAD Colocación	SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Installation	CONSIGNES DE SÉCURITÉ Emplacement	SAFETY PRECAUTIONS Positioning	PRESCRIZIONI DI SICUREZZA Collocazione	
<b>AVVERTENCIA!</b> Los amplificadores Twister están diseñados para instalarse exclusivamente en el interior de vehículos alimentados a 12 Volts CC, en entornos cuya temperatura varíe entre 0 y +60 °C.	<b>WARNUNG!</b> Die Verstärker Twister sind ausschließlich für den Innenbereich von Fahrzeugen konzipiert, die eine Stromversorgung von 12 Volt DC aufweisen. Betriebstemperatur: 0 bis +60 °C.	<b>AVERTISSEMENT !</b> Les amplificateurs Twister sont exclusivement fabriqués pour opérer à l'intérieur de véhicules alimentés en <b>12 Volts DC</b> et dans des lieux dont la température est comprise entre 0 et +60 °C.	<b>CAUTION!</b> Twister amplifiers are built to operate exclusively inside vehicles, powered at <b>12 Volts DC</b> , in settings with a temperature of between 0 and +60 °C.	<b>AVVERTENZA!</b> Gli amplificatori Twister sono costruiti per operare esclusivamente all'interno di autoveicoli alimentati a <b>12 Volt DC</b> , in ambienti la cui temperatura varia tra 0 e +60 °C.	 
<b>PRECAUCIÓN!</b> No talar el amplificador exclusivamente en el interior del habitáculo o maletero. No talar el amplificador en la zona del motor.	<b>ACHTUNG!</b> Installieren Sie den Verstärker nur im Wageninneren oder im Kofferraum. Installieren Sie den Verstärker nicht im Motorraum.	<b>ATTENTION !</b> Installer l'amplificateur exclusivement à l'intérieur de l'habitacle ou du coffre. Ne pas installer l'amplificateur dans le compartiment du moteur.	<b>WARNING!</b> Install the amplifier inside the passenger compartment or boot only. Do not install the amplifier in the engine compartment.	<b>ATTENZIONE!</b> Installare l'amplificatore esclusivamente all'interno dell'abitacolo o del bagagliaio. Non installare l'amplificatore nel vano motore.	 
<b>AVVERTENCIA!</b> No cubrir ni comprimir el amplificador.	<b>WARNUNG!</b> Der Verstärker darf keinem Druck ausgesetzt sein und nicht verdeckt werden.	<b>AVERTISSEMENT!</b> Ne pas couvrir, ni écraser l'amplificateur.	<b>CAUTION!</b> Do not cover or crush the amplifier.	<b>AVVERTENZA!</b> Non coprire o schiacciare l'amplificatore.	 
<b>AVVERTENCIA!</b> No introducir objetos ni líquidos en el interior del amplificador; no impedir la rotación del ventilador de refrigeración.	<b>WARNUNG!</b> Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten in den Verstärker gelangen. Der Lüftungsventilator muss frei drehen können.	<b>AVERTISSEMENT!</b> N'introduire ni objets, ni liquides à l'intérieur de l'amplificateur. Ne pas entraver la rotation du ventilateur de refroidissement.	<b>CAUTION!</b> Do not place objects or pour liquids into the amplifier and do not obstruct the rotation of the cooling fan.	<b>AVVERTENZA!</b> Non introdurre oggetti o liquidi all'interno dell'amplificatore, non impedire la rotazione della ventola di raffreddamento.	 



(E) REQUISITOS DE SEGURIDAD Fijación	(D) SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Befestigung	(F) CONSIGNES DE SÉCURITÉ Fixation	(GB) SAFETY PRECAUTIONS Fastening
<b>¡ADVERTENCIA!</b> La colocación óptima del amplificador es en vertical, con el ventilador en la parte inferior, en una zona del automóvil que tenga buena ventilación.	<b>WARNUNG!</b> Optimal ist die vertikale Positionierung des Verstärkers in einem Fahrzeugbereich, in dem der Luftwechsel möglich ist, wobei der Ventilator nach unten ausgerichtet ist.	<b>AVERTISSEMENT!</b> Le positionnement optimal de l'amplificateur est à la verticale, avec le ventilateur en bas, dans une partie de la voiture où le renouvellement de l'air est possible..	<b>CAUTION!</b> The optimal positioning of the amplifier is vertically, with the fan at the bottom, in an area of the vehicle where airing is possible.

<b>¡PRECAUCIÓN!</b> El disipador puede alcanzar una temperatura superior a los 80 °C; evitar el contacto del amplificador con superficies y materiales sensibles al calor.	<b>ACHTUNG!</b> Der Kühlkörper kann Temperaturen von über 80 °C erreichen. Vermeiden Sie deshalb, dass dieser mit hitzeempfindlichen Oberflächen oder Materialien in Berührung kommt.	<b>ATTENTION !</b> Le dissipateur peut atteindre une température de plus de 80 °C. Éviter donc tout contact de l'amplificateur avec des surfaces et des matériaux sensibles à la chaleur.	<b>WARNING!</b> The heat-sink can reach temperatures in excess of 80 °C, so try to prevent any heat-sensitive materials or surfaces from coming into contact with the amplifier.
---	--	--	---

<b>¡PRECAUCIÓN!</b> Comprobar que, en la unión de la zona de fijación, no existan elementos que puedan sufrir daños provocados por los tornillos o por las operaciones de fijación.	<b>ACHTUNG!</b> Versichern Sie sich, dass in der Nähe des Befestigungsbereiches keine Elemente vorhanden sind, die durch die Schrauben oder während des Befestigungsvorgangs beschädigt werden können.	<b>ATTENTION !</b> Veiller à ce que, au niveau de la zone de fixation, il n'y ait aucun élément susceptible d'être endommagé par les vis ou par les opérations de fixation.	<b>WARNING!</b> Check that the fastening area is free from any items that could be damaged by the screws or fastening operations.
--	---	--	--

<b>PROVOCAR DISFUNCIONES EN EL AUTOMÓVIL PUEDE COMPROMETER GRAVEMENTE LA SEGURIDAD DEL MISMO Y DE LAS PERSONAS</b>	<b>BESCHÄDIGUNGEN AM FAHRZEUG KÖNNEN DESSEN SICHERHEIT SOWIE DIE DER INSASSEN SCHWER GEFÄHRDEN.</b>	<b>ENDOMMAGER LA VOITURE PEUT COMPROMETTRE GRAVEMENT SA SÉCURITÉ ET CELLE DES PASSAGERS</b>	<b>DAMAGE TO THE CAR COULD SERIOUSLY COMPROMISE THE SAFETY OF THE VEHICLE AND ITS PASSENGERS</b>
--	---	---	--


<b>¡PRECAUCIÓN!</b> Fijar firmemente el amplificador en una superficie que sea capaz de soportar las exigencias de su entorno, utilizando los cuatro orificios previstos. Apretar los tornillos de fijación.	<b>ACHTUNG!</b> Befestigen Sie den Verstärker mittels der vier Bohrungen an einer Oberfläche, die der Belastung standhalten kann. Ziehen Sie die Sicherheitsschrauben gut an.	<b>ATTENTION !</b> Fixer solidement l'amplificateur sur une surface à même d'en supporter les sollicitations et veiller à bien utiliser les quatre trous qui sont prévus. Serrer les vis de fixation.	<b>WARNING!</b> Fasten the amplifier securely to a surface designed to withstand its stresses, using all four slots foreseen. Tighten the fastening screws.
---	--	--	--

(I) PRESCRIZIONI DI SICUREZZA Fissaggio
--



**AVVERTENZA!**  
Il posizionamento ottimale dell'amplificatore è in verticale, con la ventola in basso, in una zona della vettura dove sia possibile il ricambio d'aria.



**ATTENZIONE!**  
Il dissipatore può raggiungere una temperatura superiore agli 80 °C, evitare il contatto dell'amplificatore con superfici e materiali sensibili al calore.




**ATTENZIONE!**  
Verificare che, in corrispondenza del zona di fissaggio, non vi siano elementi che possano subire danni provocati dalle viti o dalle operazioni di fissaggio.



**DANNEGGIARE LA  
VETTURA PUÒ  
COMPROMETTERE  
GRAVEMENTE LA  
SICUREZZA DELLA  
STESSA E DELLE  
PERSONE**



**ATTENZIONE!**  
Fissare saldamente l'amplificatore ad una superficie in grado di sopportarne le sollecitazioni, utilizzando tutti e quattro i fori previsti. Serrare le viti di fissaggio.





(E) REQUISITOS DE SEGURIDAD Cableado	(D) SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Verkabelung	(F) CONSIGNES DE SÉCURITÉ Câblage	(GB) SAFETY PRECAUTIONS Wiring
---	---	--	--------------------------------------

#### ¡PRECAUCIÓN!

Usar cables de alimentación de sección adecuada a la corriente que circula por ellos y a la longitud de la conexión. La tabla adjunta indica la **sección mínima** que se debe utilizar para un funcionamiento con seguridad. Es una buena norma usar siempre cables de sección lo más grande posibles.

#### ACHTUNG!

Benutzen Sie nur Stromversorgungskabel mit Querschnitt und Länge, die dem zugeführten Strom und der Verbindung entsprechen. In der nebenstehenden Tabelle sind die **minimalen Querschnitte** für die Gewährleistung der Arbeitssicherheit aufgeführt. Generell wird empfohlen, Kabel mit einem größtmöglichen Durchmesser zu verwenden.

#### ATTENTION !

Utiliser des câbles d'alimentation d'une section appropriée au courant qui y passe et à la longueur du raccordement. Le tableau ci-contre indique la **section minimale** à utiliser pour opérer en toute sécurité. Il convient toujours d'utiliser des câbles présentant la plus grande section possible.

#### WARNING!

Use power supply cables with a cross-section suitable for the current load and connection length. The table opposite indicates the **minimum cross-section** to use for safe operation. It is good practice to always use cables with the largest possible cross-section.

(I) PRESCRIZIONI DI SICUREZZA Cablaggio
--

#### ATTENZIONE!

Usare cavi di alimentazione di sezione adeguata alla corrente che vi transita ed alla lunghezza del collegamento. La tabella a fianco indica la **sezione minima** da utilizzare per operare in sicurezza. E' buona regola usare sempre cavi di sezione più grande possibile.



		MIN. SECTION (AWG/mm²)							
CURRENT (A)	0-20	14/2	12/4	12/4	10/6	10/6	8/9	8/9	8/9
	20-35	12/4	10/6	8/9	8/9	6/14	6/14	6/14	4/21
	35-50	10/6	8/9	8/9	6/14	6/14	4/21	4/21	4/21
	50-65	8/9	8/9	6/14	4/21	4/21	4/21	4/21	2/34
	65-85	6/14	6/14	4/21	4/21	2/34	2/34	2/34	0/54
	85-105	6/14	6/14	4/21	2/34	2/34	2/34	2/34	0/54
	105-125	4/21	4/21	4/21	2/34	2/34	0/54	0/54	0/54
	125-150	2/34	2/34	2/34	2/34	0/54	0/54	0/54	
		LENGTH (m.)							
		0-1.2	1.2-2.1	2.1-3.1	3.1-4.0	4.0-4.9	4.9-5.8	5.8-6.7	6.7-8.5

#### ¡NOTA!

El terminal de conexión a MASA debe ser de sección igual o superior al usado para la alimentación positiva.

#### HINWEIS!

Der Durchmesser des ERDUNGSKABELS muss mindestens ebenso groß sein wie das Pluskabel der Stromversorgung.

#### REMARQUE !


Le câble de raccordement à la MASSE doit être d'une section identique ou supérieure à ce lui qui est utilisé pour l'alimentation positive.

#### NOTE!

The connection cable to GROUND should have a cross-section that is equal to or more than that used for the positive power supply.

#### NOTA!

Il cavo di collegamento a MASSA deve essere di sezione uguale o superiore a quello usato per l'alimentazione positiva.



#### ¡ADVERTENCIA!

Efectuar las conexiones y el ajuste de los extremos perfectamente. Utilizar terminales adecuados y fundas aislantes (no suministradas). No conectar el cable pelado.

#### WARNING!

Nehmen Sie die Verbindungen und Abschlüsse jedes einzelnen Kabels fachgerecht vor. Verwenden Sie zweckmäßige Kabelschuhe und Isolierhüllen (nicht mitgeliefert). Verbinden Sie keine abisolierten Drähte.

#### AVERTISSEMENT !



Exécuter les raccordements et les extrémités de tous les câbles dans les règles de l'art. Utiliser des cosses appropriées et une gaine isolante (non fournis). Ne pas brancher avec un fil dé nudé.

#### CAUTION!

Make the connections and terminations of each cable according to good practice. Use suitable cable terminals and an insulating sheath (field supply). Do not connect to bare wires.

#### AVVERTENZA!

Eseguire le connessioni e le terminazioni di ogni cavo a regola d'arte. Utilizzare capocorda adatti e guaina isolante (non forniti). Non connettere a filo spellato.



#### ¡ADVERTENCIA!

No colocar los cables en ángulo recto, evitar el contacto con chapas que puedan cortar o superficies, con el fin de asegurar un buen aislamiento. En caso necesario usar gomas o juntas protectoras (no suministradas).

#### WARNING!

Positionieren Sie die Kabel nicht rechtwinklig gebogen. Vermeiden Sie den Kontakt zu scharfen Blechen oder Oberflächen, die die Isolierung beschädigen können. Benutzen Sie bei Bedarf Gummi- oder Schutzdichtungen (nicht mitgeliefert).

#### AVERTISSEMENT !




Ne pas positionner les câbles à angle droit, éviter le contact avec des tôles coupantes ou des surfaces qui pourraient nuire à son isolation. Si besoin est, utiliser des caoutchoucs ou des joints de protection (non fournis).

#### CAUTION!

Do not place cables at a right angle, avoid all contact with sharp sheet metal or surfaces that may wear away the insulation. If necessary, use rubber washers or protective seals (field supply).

#### AVVERTENZA!

Non posizionare i cavi ad angolo retto, evitarne il contatto con lamiere taglienti o superfici in grado di usurarne l'isolamento. Se necessario usare gommini o guarnizioni di protezione (non forniti).



(E) REQUISITOS DE SEGURIDAD Alimentación	(D) SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Stromversorgung	(F) CONSIGNES DE SÉCURITÉ Alimentation	(GB) SAFETY PRECAUTIONS Power supply
--	---	--	--

**¡ADVERTENCIA!**  
Antes de cualquier acción de mantenimiento, montaje o desmontaje, desconectar los bornes de la batería.

**WARNUNG!**  
Trennen Sie vor jedem Wartungseingriff, jeder Montage oder Demontage die Klemmen der Stromversorgung von der Batterie.

**AVERTISSEMENT !**  
Avant toute intervention d'entretien, de montage et de démontage, déconnecter les bornes d'alimentation de la batterie.

**CAUTION!**  
Before performing any maintenance, assembly or disassembly work, disconnect the power supply terminals from the battery.

**¡PRECAUCIÓN!**  
Instalar siempre, en el extremo del cable positivo de alimentación procedente de la batería, un fusible de valor aproximadamente 20% superior a la suma de los fusibles presentes en todos los aparatos conectados a dicho cable, lo más cerca posible del borne de la batería.

**ACHTUNG!**  
Installieren Sie an dem von der Batterie kommenden Pluskabel der Stromversorgung und so nah wie möglich an der Batterieklemme immer eine Sicherung mit einem Wert, der den Schutz aller Sicherungen der an das Kabel angeschlossenen Geräte um zirka 20 % überschreitet.

**ATTENTION!**  
Installer toujours, sur le câble positif d'alimentation qui provient de la batterie, un fusible d'une valeur approximativement 20% supérieure à la somme des fusibles présents sur tous les appareils raccordés au câble en question, le plus près possible de la borne de la batterie.

**WARNING!**  
On the positive power supply cable originating from the battery, always install a fuse with near to 20% higher value than the total fuses installed on all the devices connected to the cable itself, as close as possible to the battery terminal.

**¡PRECAUCIÓN!**  
Cada vez que se conecte la batería al sistema eléctrico del vehículo, prestar atención a la polaridad de los bornes. ¡No invertir nunca la polaridad!

**ACHTUNG!**  
Achten Sie bitte bei jedem Anschluss der Batterie an die elektrische Anlage des Fahrzeugs auf die korrekte Polarität der Klemmen. Invertieren Sie nie die Polaritäten!

**ATTENTION !**  
Chaque fois que l'on raccorde la batterie à l'installation électrique de la voiture, prêter attention aux polarités des bornes. Ne jamais inverser les polarités !

**WARNING!**  
Every time the battery is connected to the vehicle's electrical system, pay attention to the polarity of the terminals. Never invert the polarities!

**¡PRECAUCIÓN!**  
Si se prevé conectar un "Dispositivo de soporte de alimentación" (Condensador, etc.), efectuar la instalación DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL CONSTRUCTOR.

**ACHTUNG!**  
Ist der Anschluss eines „externen Stromversorgungs systems“ vorgesehen (Kondensator usw.), nehmen Sie die Installation bitte IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS vor.

**ATTENTION !**  
Si l'on veut raccorder un « Dispositif de support à l'alimentation » (Condensateur, etc.), exécuter l'installation CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

**WARNING!**  
If you plan to connect a "Power supply supporting device" (such as a Power Capacitor), install the same ACCORDING TO THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS.

SE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL USO INDEBIDO DE DISPOSITIVOS DE ALIMENTACIÓN EXTERNOS


WIR HAFTEN NICHT FÜR SCHÄDEN, DIE DURCH DEN UNSACHGEMÄSSEN GEBRAUCH EXTERNER STROMVERSOR- GUNGS SYSTEME VERURSACHT WERDEN.

NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D'UTILISATION IMPROPRE DES DISPOSITIFS D'ALIMENTATION EXTERNES.


THE MANUFACTURER WILL NOT BE HELD LIABLE IN THE EVENT OF INAPPROPRIATE USE OF EXTERNAL POWER SUPPLY DEVICES

(I) PRESCRIZIONI DI SICUREZZA Alimentazione
---


**AVVERTENZA!**  
Prima di qualsiasi intervento di manutenzione, montaggio e smontaggio, scollegare i morsetti di alimentazione dalla batteria.




**ATTENZIONE!**  
Installare sempre, sul cavo positivo di alimentazione che proviene dalla batteria, un fusibile di valore circa 20% superiore alla somma dei fusibili presenti su tutti gli apparecchi collegati al cavo stesso, il più vicino possibile al morsetto della batteria.



**ATTENZIONE!**  
Ogni volta che si collega la batteria all'impianto elettrico della vettura, prestare attenzione alle polarità dei morsetti. Non invertire mai le polarità!



**ATTENZIONE!**  
Se si prevede di collegare un "Dispositivo di supporto all'alimentazione" (Condensatore, ecc.), eseguire l'installazione IN ACCORDO CON LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE.




SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DERIVATA DALL'USO IMPROPRIO DI DISPOSITIVI DI ALIMENTAZIONE ESTERNI


(E) REQUISITOS DE SEGURIDAD Conexiones y regulaciones	(D) SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Anschlüsse und Einstellungen	(F) CONSIGNES DE SÉCURITÉ Connexions et réglages	(GB) SAFETY PRECAUTIONS Connections, adjustments
<b>¡ADVERTENCIA!</b> Efectuar la conexión de MASA sólidamente, apretando el terminal a un punto metálico del vehículo, limpiando escrupulosamente restos de barniz o residuos.	<b>WARNUNG!</b> Achten Sie darauf, dass der ERDUNGSANSCHLUSS solide ist. Schließen Sie das Kabel an einen metallenen Teil des Fahrzeugs an, von dem der Lack und/oder sonstige Rückstände gewissenhaft entfernt wurden.	<b>AVERTISSEMENT !</b> Effectuer la connexion de MASSE solidement serrant le câble qui s'achève sur un point métallique de la voiture dont l'on aura éliminé tous les résidus et ou traces de peinture.	<b>CAUTION!</b> Make the GROUND connection solid, by tightening the cable end to a metal part of the vehicle, clean and bare of any paint and/or residue.
<b>¡ADVERTENCIA!</b> Utilizar cables de longitud adecuada. Evitar tracciones o torsiones anormales en las conexiones del amplificador.	<b>WARNUNG!</b> Benutzen Sie Kabel mit zweckmäßiger Länge. Vermeiden Sie ungewöhnliche Dehnungen oder Verdrehungen an den Anschlüssen des Verstärkers.	<b>AVERTISSEMENT !</b> Utiliser des câbles d'une longueur appropriée. Éviter toute traction ou torsion anormale sur les connexions de l'amplificateur.	<b>CAUTION!</b> Use cables of appropriate length. Avoid abnormal twisting or pulling of the amplifier connections.
<b>¡ADVERTENCIA!</b> Apretar con fuerza todas las conexiones, tanto en el amplificador como en los dispositivos conectados al mismo.	<b>WARNUNG!</b> Nehmen Sie jeden Anschluss am Verstärker und den mit diesem verbundenen Geräten solide vor.	<b>AVERTISSEMENT !</b> Serrer fermement toutes les connexions, tant sur l'amplificateur que sur les dispositifs qui lui sont raccordés.	<b>CAUTION!</b> Tighten every connection fully on both the amplifier and any devices connected to it.
<b>¡ADVERTENCIA!</b> Con el fin de que el sistema supresor de interferencias "E.NO.DE." funcione es necesario que los conectores RCA de CUERPO METÁLICO de entrada no entren en contacto entre sí.	<b>WARNUNG!</b> Damit das Entstörsystem „E.NO.DE.“ funktionieren kann, dürfen die RCA-Eingangsanschlüsse mit METALLGEHÄUSE nicht miteinander in Kontakt kommen.	<b>AVERTISSEMENT!</b> Afin que le système antiparasite "E.NO.DE." demeure efficace, il est nécessaire que les connecteurs à CORPS MÉTALLIQUE RCA d'entrée n'entrent pas en contact les uns avec les autres.	<b>CAUTION!</b> For the "E.NO.DE." radio interference suppresser system to remain effective, ensure that the METAL HOUSING RCA input connectors do not come into contact with one another.
<b>¡ADVERTENCIA!</b> Efectuar todas las operaciones en los selectores situados sobre el Panel de Control con el amplificador apagado: <b>a)</b> Apagar la fuente <b>b)</b> Manipular <b>c)</b> Encender la fuente	<b>WARNUNG!</b> Nehmen Sie jeden Eingriff an den Wählschaltern der Steuerung bei abgeschaltetem Verstärker vor: <b>a)</b> Schalten Sie die Stromquelle ab <b>b)</b> Führen Sie den Eingriff aus <b>c)</b> Schalten Sie die Stromquelle wieder ein	<b>AVERTISSEMENT !</b> Effectuer les opérations inhérentes aux sélecteurs du Panneau de Commande après avoir éteint l'amplificateur : <b>a)</b> Isoler la source <b>b)</b> Intervenir <b>c)</b> Rétablir la source	<b>CAUTION!</b> Perform all settings on the knobs situated on the Control Panel with the amplifier turned off: <b>a)</b> Turn off the Source <b>b)</b> Make the setting <b>c)</b> Turn on the Source

(I)  
**PRESCRIZIONI DI  
SICUREZZA**  
Collegamenti e regolazioni



**AVVERTENZA!**  
Effettuare la connessione di MASSA solida, serrando il cavo terminato ad un punto metallico della vettura, ripulito al vivo da vernice e/o residui.





**AVVERTENZA!**  
Utilizzare cavi di lunghezza adeguata. Evitare trazioni o torsioni anomale sulle connessioni dell'amplificatore.



**AVVERTENZA!**  
Serrare con forza ogni connessione, sia sull'amplificatore che sui dispositivi ad esso collegati.






**AVVERTENZA!**  
Affinché il sistema antidisturbo "E.NO.DE." funzioni correttamente, è necessario che i connettori RCA a CORPO METALLICO di ingresso non entrino in contatto tra loro.



**AVVERTENZA!**  
Effettuare ogni operazione sui selettori posti sul Pannello Comandi ad amplificatore spento:  
**a)** Spegner la sorgente  
**b)** Operare  
**c)** Accendere la sorgente



a → b → c



(E) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	(D) PRODUKT-BESCHREIBUNG	(F) DESCRIPTION DU PRODUIT	(GB) PRODUCT DESCRIPTION
<b>Embalaje y contenido</b> Los amplificadores Twister están embalados en una caja de cartón diseñada para proteger el contenido. No dañar ni tirar el embalaje, conservarlo para utilizaciones futuras.	<b>Verpackung und Inhalt</b> Die Verstärker Twister werden in schützende Kartons verpackt. Beschädigen Sie die Verpackung nicht und bewahren Sie diese für die spätere Verwendung auf.	<b>Confection et contenu</b> Les amplificateurs Twister sont emballés dans une boîte en carton appropriée à la protection de son contenu. Ne pas endommager, ni jeter l'emballage. Le conserver pour les emplois futurs.	<b>Packaging and contents</b> Twister amplifiers are packed in a cardboard box designed to protect its contents. Do not damage or discard the packaging, but keep it for future use.
<b>AL RECOGERLO COMPROBAR QUE:</b> El embalaje esté integro, el contenido corresponda con el especificado, el producto no haya sufrido daños. En caso de ausencia de partes, daños u otras anomalías, contactar inmediatamente con el distribuidor (punto de venta), citando el modelo y el número de serie situado en la parte inferior del amplificador.	<b>KONTROLLIEREN SIE BEI ERHALT DER LIEFERUNG, DASS:</b> die Verpackung intakt ist, der Inhalt den Spezifikationen der Dokumentation entspricht und das Produkt keine Beschädigungen aufweist. Bei Fehlen oder Beschädigung von Teilen sowie anderen Abweichungen setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Händler in Verbindung. Geben Sie hierbei sowohl das Modell als auch die Seriennummer an, die am unteren Teil des Verstärkers abgelesen werden kann.	<b>LORS DE LA RÉCEPTION, S'ASSURER QUE:</b> l'emballage est en parfait état, le contenu correspond aux spécifications, le produit n'a subi aucun dommage. En cas d'absence de pièces et de présence de dommages ou d'autres anomalies, contacter immédiatement le point de vente, en indiquant le modèle et le numéro de série qui se trouve dans la partie inférieure de l'amplificateur.	<b>ON RECEIPT OF THE AMPLIFIER, CHECK THAT:</b> the packaging is intact, the contents correspond to the specifications, the product has not been damaged in any way. In the event of missing parts, damages or other faults, report the latter to the Retailer you purchased it from immediately, making a note of the model and serial number marked underneath the amplifier.
<b>A:</b> Amplificador Twister <b>F4&gt;260</b> (1) <b>F3&gt;380</b> (1) <b>F4&gt;600</b> (1)	<b>A:</b> Verstärker Twister <b>F4&gt;260</b> (1) <b>F3&gt;380</b> (1) <b>F4&gt;600</b> (1)	<b>A:</b> Amplificateur Twister <b>F4&gt;260</b> (1) <b>F3&gt;380</b> (1) <b>F4&gt;600</b> (1)	<b>A:</b> Twister Amplifier <b>F4&gt;260</b> (1) <b>F3&gt;380</b> (1) <b>F4&gt;600</b> (1)
<b>B:</b> Tornillos de fijación autorroscantes 3,9x19mm(4)	<b>B:</b> Befestigungsschrauben (selbstschneidend) 3,9x19mm(4)	<b>B:</b> Vis de fixation autotaraudeuses 3,9x19mm(4)	<b>B:</b> Self-tapping fastening screws 3,9x19mm(4)
<b>C:</b> Fusibles de reserva <b>F4&gt;260:</b> 25A Blanco(2) <b>F4&gt;380:</b> 40A Naranja (1) <b>F4&gt;600:</b> 40A Verde(3)	<b>C:</b> Ersatzsicherungen <b>F4&gt;260:</b> 25A Weiß(2) <b>F4&gt;380:</b> 40A Orange(1) <b>F4&gt;600:</b> 40A Grün(3)	<b>C:</b> Fusibles de secours <b>F4&gt;260:</b> 25A Blanc(2) <b>F4&gt;380:</b> 40A Orangé(2) <b>F4&gt;600:</b> 40A Orangé(3)	<b>C:</b> Spare fuses <b>F4&gt;260:</b> 25A White(2) <b>F4&gt;380:</b> 40A Orange(2) <b>F4&gt;600:</b> 40A Orange(3)
<b>D:</b> Certificado de garantía (1)	<b>D:</b> Garantie(1)	<b>D:</b> Certificat de garantie(1)	<b>D:</b> Warranty certificate(1)
<b>E:</b> Manual de uso(1)	<b>E:</b> Benutzerhandbuch(1)	<b>E:</b> Manuel d'utilisation(1)	<b>E:</b> User's guide(1)

(I)  
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**Confezione e contenuto**  
Gli amplificatori Twister sono confezionati in una scatola di cartone adatta a proteggerne il contenuto. Non danneggiare e non gettare l'imballo, conservarlo per utilizzi futuri.

**AL RICEVIMENTO CONTROLLARE CHE:**  
l'imballo sia integro, il contenuto corrisponda alle specifiche, il prodotto non abbia subito danni. In caso di parti mancanti, danni o altre anomalie, contattare immediatamente il Punto Vendita, citando il modello ed il numero di serie posto nella parte inferiore dell'amplificatore.




**A:** Amplificatore Twister  
**F4>260** (1)  
**F3>380** (1)  
**F4>600** (1)

**B:** Viti di fissaggio autofilettanti 3,9x19mm(4)

**C:** Fusibili di scorta  
**F4>260:** 25A Bianco(2)  
**F4>380:** 40A Arancio(2)  
**F4>600:** 40A Arancio(3)

**D:** Certificato di garanzia(1)

**E:** Manuale d'uso(1)






(E) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	(D) PRODUKT-BESCHREIBUNG	(F) DESCRIPTION DU PRODUIT	(GB) PRODUCT DESCRIPTION
<b>Descripción general</b> Los Twister son amplificadores de potencia audio estéreo para uso automovilístico, diseñados para amplificar la señal reproducida por fuentes como: sintonizadores, reproductores de cassette, lectores de CD, etc.	<b>Allgemeine Beschreibung</b> Das Gerät Twister ist ein Audio/Stereo-Leistungsverstärker für Fahrzeuge und eignet sich für die Verstärkung von Signalen, die von folgenden Quellen erzeugt werden: Tuner, Kassettendeck, CD-Player usw.	<b>Description générale</b> Les Twister sont des amplificateurs de puissance audio stéréophoniques pour automobiles. Ils sont conçus pour amplifier le signal reproduit par les sources suivantes : syntoniseurs, les lecteurs de cassettes, de CD, etc.	<b>General description</b> Twisters are stereo audio power amplifiers for car use, designed to amplify the signals reproduced by sources such as: tuners, cassette players, CD players, etc.


<b>Entrada</b> El amplificador se divide en 2 secciones "SECTION A" y "SECTION B", ambas disponen de entradas estéreo. "LEFT" (izquierda) y "RIGHT" (derecha), en la que se conecta la señal que proviene de la fuente o de los dispositivos de procesamiento. 36, 40, 50, 52, 54, 56 El potenciómetro próximo a los conectores permite la regulación de la sensibilidad 36, 40, 62	<b>Eingang</b> Der Verstärker hat 2 Sektionen: „SECTION A“ und „SECTION B“ verfügen über einen Stereoeingang. "LEFT" (links) und "RIGHT" (rechts), über den der Anschluss des von der Quelle oder anderen signalverarbeitenden Geräten kommenden Signals vorgenommen werden kann. 36, 40, 50, 52, 54, 56 Das Potenziometer neben den Anschlüssen ermöglicht die Regulierung der Signalempfindlichkeit. 36, 40, 62	<b>Entrée</b> L'amplificateur comprend deux sections « SECTION A » et « SECTION B ». Chacune d'elles dispose d'une entrée LEFT (Gauche) et RIGHT (Droite) auxquelles se connecte le signal provenant de la source ou des éventuels dispositifs d'élaboration. 36, 40, 50, 52, 54, 56 Le potentiometre a proximité des connecteurs permet le réglage de la sensibilité. 36, 40, 62	<b>Input</b> The amplifier is divided up into two sections, "SECTION A" and "SECTION B", which both feature a stereophonic input "LEFT" and "RIGHT", for the connection of the signal generated by the source or any elaboration devices fitted. 36, 40, 50, 52, 54, 56 The adjustments near the connectors allow you to set the sensitivity. 36, 40, 62
---	---	---	--

<b>Filtros</b> El amplificador dispone de dispositivos de filtro que limitan la banda de frecuencia de salida. En función de los ajustes, se optimiza la señal según el tipo de altavoces conectados. 34, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 64	<b>Filter</b> Der Verstärker verfügt über Filtervorrichtungen, die das Frequenzband am Ausgang beschränken. Mit der Regulierung optimieren Sie das Signal für die angeschlossenen Lautsprechertypen. 34, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 64	<b>Filtrage</b> L'amplificateur dispose de systèmes de filtrage qui limitent la bande de fréquence en sortie. En fonction des réglages, on optimise le signal pour le type de haut-parleurs qui sont raccordés. 34, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 64	<b>Crossovers</b> The amplifier is fitted with filter devices that limit the output frequency band. According to the adjustments made, the signal is optimised for the type of loudspeakers connected. 34, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 64
---	--	---	--


(I) DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
<b>Descrizione generale</b> I Twister sono amplificatori di potenza audio stereofonici per uso automobilistico, adatti ad amplificare il segnale riprodotto da sorgenti quali: sintonizzatori, riproduttori a cassette, lettori CD ecc.



<b>Ingresso</b> L'amplificatore è diviso in due sezioni "SECTION A" e "SECTION B", entrambe dispongono di ingresso stereofonico "LEFT" (Sinistro) e "RIGHT" (Destro), a cui collegare il segnale proveniente dalla sorgente o dagli eventuali dispositivi di elaborazione. 36, 40, 50, 52, 54, 56 Il potenziometro vicino ai connettori permette la regolazione della sensibilità. 36, 40, 62
---



<b>Filtri</b> L'amplificatore dispone di dispositivi filtro che limitano la banda di frequenza in uscita. In base alle regolazioni, si ottimizza il segnale per il tipo di altoparlanti collegati. 34, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 64
--




(E) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	(D) PRODUKT-BESCHREIBUNG	(F) DESCRIPTION DU PRODUIT	(GB) PRODUCT DESCRIPTION
Salida	Ausgang	Sortie	Output
Los altavoces del sistema se conectan a los bornes “+” y “-” de las salidas de potencia “ <b>LEFT</b> ” y “ <b>RIGHT</b> ”. ■ 42,48,50,52,54,56 En función de las conexiones, es posible obtener las tres configuraciones base:	Die Lautsprecher des Systems werden an die Klemmen “+” und “-” der Leistungsausgänge “ <b>LEFT</b> ” und “ <b>RIGHT</b> ” angeschlossen. ■ 42,48,50,52,54,56 Je nach Anschlussstyp erzielen Sie drei Basiskonfigurationen:	Le système des haut-parleurs est raccordé sur les bornes « + » et « - », aux sorties de puissance « <b>LEFT</b> » et « <b>RIGHT</b> ». ■ 42,48,50,52,54,56 En fonction des connexions, on obtient trois configurations possibles:	The loudspeaker system has to be connected to the terminals “+” and “-” of power outputs. ■ 42,48,50,52,54,56 According to the connections, the three basic configurations are obtained:
<b>ESTÉREO:</b> Altavoces conectados en modo Estéreo, en el canal derecho y en el canal izquierdo. <b>MONO PUENTEADO:</b> Altavoces conectados en modo Mono, transmitiendo la señal “puenteada” en ambos canales. <b>TRIMODE:</b> Altavoces conectados tanto en modo Mono como Estéreo.	<b>STEREO:</b> Die Lautsprecher sind am rechten und linken Kanal stereofon ausgelegt. <b>MONO ÜBERBRÜCKT:</b> Die Lautsprecher sind monofon ausgelegt. Das „Überbrückungssignal“ wird von beiden Kanälen erfasst. <b>TRIMODE</b> Die Lautsprecher sind sowohl monofon wie stereofon ausgelegt.	<b>STÉRÉO</b> Haut-parleurs raccordés en mode stéréophonique, sur le canal droit et sur le canal gauche. <b>MONO À PONT</b> Haut-parleurs raccordés en mode monophonique en prélevant le signal « À pont » sur les deux canaux. <b>TRIMODE</b> Haut-parleurs raccordés aussi bien en mode Monophonique qu'en Stéréophonique.	<b>STEREO</b> Loudspeakers connected in Stereophonic mode, on the right channel and on the left channel. <b>BRIDGED MONO</b> Loudspeakers connected in Monophonic mode taking the “bridged” signal from both channels. <b>TRIMODE</b> Loudspeakers connected in both Monophonic and Stereophonic mode.


Alimentación	Stromversorgung	Alimentation	Power supply
En la sección de alimentación del amplificador, se conectan el terminal POSITIVO procedente de la batería, el terminal de MASA y el terminal REMOTE que permite sincronizar el encendido con la fuente. Los modelos F4>260 y F4>380 disponen de un terminal para la conexión de dispositivos accesorios para apoyo de alimentación (CONDENSADORES etc.). ■ 44,58	Das von der Batterie abgeleitete PLUSKABEL, das ERDUNGSKABEL und das REMOTEKABEL, das die Einschalt synchronisierung mit der Quelle ermöglicht, werden an die Stromversorgungseinheit des Verstärkers angeschlossen. Die Modelle F4>260 und F4>380 verfügen über einen Anschluss für Zusatzgeräte zur Unterstützung der Stromversorgung (KONDENSATOR usw.). ■ 44,58	Sur la section d'alimentation de l'amplificateur, raccorder le câble POSITIF qui provient de la batterie, le câble de MASSE et le câble REMOTE qui permet de synchroniser l'allumage avec la source. Les modèles F4>260 et F4>380 disposent d'une borne pour le raccordement de dispositifs accessoires pour le support de l'alimentation (CONDENSATEUR, etc.). ■ 44,58	The POSITIVE cable of the battery, the EARTH cable and the REMOTE cable that allows for switch-on to be synchronised with the source are all connected to the power supply section of the amplifier. Models F4>260 and F4>380 feature a terminal for the connection of accessory power supply supporting devices (POWER CAPACITOR, etc.). ■ 44,58

(I) DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Uscita
Gli altoparlanti del sistema si collegano ai morsetti “+” e “-” delle uscite di potenza “ <b>LEFT</b> ” e “ <b>RIGHT</b> ”. ■ 42,48,50,52,54,56 In base alla connessione, è possibile ottenere le tre configurazioni base:
<b>STEREO</b> Altoparlanti collegati in modo Stereofonico, sul canale destro e sul canale sinistro. <b>MONO A PONTE</b> Altoparlanti collegati in modo Monofonico prelevando il segnale “A ponte” su entrambi i canali. <b>TRIMODE</b> Altoparlanti collegati sia in modo Monofonico che Stereofonico.



## STEREO



## MONO (Bridged)



## TRIMODE



<b>E</b>	<b>D</b>	<b>F</b>	<b>GB</b>
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRODUKT-BESCHREIBUNG	DESCRIPTION DU PRODUIT	PRODUCT DESCRIPTION
<p>Sistema de protección</p> <p>El estado operativo del amplificador es controlado por el sistema "G.P.S." que, en caso de funcionamiento irregular (cortocircuito, tensión continua a los bornes de salida, "Bump" y sobrecalentamiento), interviene para proteger el amplificador y el sistema de audio conectado. Cada intervención es visualizada mediante los testigos luminosos "STATUS" situados en el Panel de Control.</p> <p>40, 60, 68, 70, 72</p>	<p>Sicherheitssystem</p> <p>Der Betriebszustand des Verstärkers wird über das System „G.P.S.“ kontrolliert, das bei Störungen (Kurzschluss, Gleichspannung an den Ausgangsklemmen, Bump-Effekt und Überhitzung) eingreift und den Verstärker sowie das angeschlossene Audiosystem schützt. Jeder Eingriff wird über die „STATUS“ LEDs an der Steuerung angezeigt.</p> <p>40, 60, 68, 70, 72</p>	<p>Système de protection</p> <p>L'état de marche de l'amplificateur est contrôlé par le système "G.P.S." qui, en cas de fonctionnement irrégulier (court-circuit, tension continue sur les bornes de sortie, «bump» d'allumage et surchauffe), intervient pour protéger l'amplificateur et le système audio qui lui est raccordé. Chaque intervention est signalée par les voyants lumineux "STATUS" situés sur le panneau de commande.</p> <p>40, 60, 68, 70, 72</p>	<p>Protection system</p> <p>The operating status of the amplifier is controlled by the "G.P.S." system which, in the event of malfunction (Short-circuit, constant voltage to the output terminals, turn-on "bumps" and overheating), intervenes in order to protect the amplifier and the audio system connected to it. Each time the system intervenes, this is displayed on the "STATUS" indicator LEDs on the Control Panel.</p> <p>40, 60, 68, 70, 72</p>


Filtro antiparasitario	Entstörung	Antiparasite	Noise suppressor
<p>Los Twister disponen de un sistema de circuitos que suprime las interferencias eléctricas y electromagnéticas generadas por el vehículo. "E.NO.DE." evita que las mismas se introduzcan en el sistema de audio, garantizando una reproducción exenta de ruidos y reduciendo el tiempo de instalación.</p> <p>20</p>	<p>Die Verstärker Twister sind mit einem Schaltsystem ausgestattet, das die vom Fahrzeug erzeugten elektrischen und elektromagnetischen Störungen abdämpft. „E.NO.DE.“ verhindert, dass die Störungen das Audiosystem erreichen und gewährleistet somit eine Wiedergabe ohne Störgeräusche sowie verkürzte Installationszeiten.</p> <p>20</p>	<p>Les Twister adoptent une circuiterie qui supprime les parasites électriques et électromagnétiques produits par la voiture. "E.NO.DE." les empêche de s'insérer dans le système audio en garantissant ainsi une reproduction exempte de ronflements et en réduisant les temps d'installation.</p> <p>20</p>	<p>Twister amplifiers are fitted with a circuit system that suppresses any electrical and electromagnetic interference generated by the vehicle. "E.NO.DE." prevents it from entering the audio system, thereby guaranteeing an audio reproduction that is free from buzzing and cutting down the installation time.</p> <p>20</p>

Refrigeración	Kühlung	Refroidissement	Cooling
<p>El sistema de refrigeración de los Twister está formado</p>	<p>Das Kühlsystem von Twister besteht aus einem Kühlkörper und</p>	<p>Le système de refroidissement des Twister se constitue</p>	<p>The cooling system devised for Twister amplifiers is composed</p>


<b>I</b>
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
<p>Sistema di protezione</p> <p>Lo stato operativo dell'amplificatore è controllato dal sistema "G.P.S." che, in caso di funzionamento irregolare (Cortocircuito, tensione continua ai morsetti d'uscita, "Bump" di accensione e surriscaldamento), interviene in modo da salvaguardare l'amplificatore ed il sistema audio collegato. Ogni intervento viene visualizzato mediante le spie luminose "STATUS" poste nel Pannello Comandi.</p> <p>40, 60, 68, 70, 72</p>



**G.P.S.**  
GLOBAL PROTECTION SYSTEM



**E.NO.DE.**  
ELECTROMAGNETIC NOISE DESTROYER



Antidisturbo
<p>I Twister adottano un sistema circuitale che sopprime i disturbi elettrici ed elettromagnetici generati dalla vettura. "E.NO.DE." ne evita l'inserimento nel sistema audio garantendo una riproduzione priva di ronzii e riducendo i tempi di installazione.</p> <p>20</p>

Raffreddamento
<p>Il sistema di raffreddamento dei Twister è formato da</p>



**THERMOSPEED**  
ACTIVE FORCED COOLING SYSTEM









(E)	(D)	(F)	(GB)	(I)				
ESPECÍFICAS TÉCNICAS	TECH. EIGENSCHAFTEN	SPECIFICATION TECH.	SPECIFICATIONS	SPECIFICHE TECNICHE	—	F4 > 260	F4 > 380	F4 > 600
encia Estereo RMS ohm	Stereoleistung RMS bei 4 Ohm	Puissance Stéréo RMS @4ohm	RMS Stereo power @4ohm	Potenza Stereo RMS @4ohm	Watt	60 x4	95 x4	145 x4
encia Estereo RMS ohm	Stereoleistung RMS bei 2 Ohm	Puissance Stéréo RMS @2ohm	RMS Stereo power @2ohm	Potenza Stereo RMS @2ohm	Watt	95 x4	145 x4	230 x4
encia estereo dinamica ohm	Dynamische Stereoleistung bei 2 Ohm	Puissance Stéréo Dynamique @2ohm	Dynamic Stereo power @2ohm	Potenza Stereo Dinamica @2ohm	Watt	125 x4	195 x4	320 x4
encia mono puentada S @4ohm	Monoleistung überbrückt RMS bei 4 Ohm	Puissance Mono à pont RMS @4ohm	RMS Mono bridged power @4ohm	Potenza Mono a ponte RMS @4ohm	Watt	190 x2	290 x2	460 x2
edencia de carga min. ereo	Min. Belastungsimpedanz Stereo	Impédance de charge mini Stéréo	Min. Stereo impedance load	Impedenza di carico min. Stereo	Ohm	2	2	2
edencia de carga min. o puentado	Min. Belastungsimpedanz Mono überbrückt	Impédance de charge mini Mono à pont	Min. Mono bridged impedance load	Impedenza di carico min. Mono a ponte	Ohm	4	4	4
tor de amortiguamiento ohm	Dämpfungsfaktor bei 4 Ohm	Facteur d'amortissement @4ohm	Damping factor @4ohm	Fattore di smorzamento @4ohm	-	>400	>400	>300
rval de sensibilidad ntrada	Intervall Eingangsempfindlichkeit	Intervalle de sensibilité d'entrée	Input sensitivity range	Intervallo sensibilità d'ingresso	V	0,17÷4,3	0,17÷4,3	0,17÷4,3
edancia de entrada	Eingangsimpedanz	Impédance d'entrée	Input impedance	Impedenza d'ingresso	Kohm	>11	>11	>11
o [cantidad] tipo	Filter [Anzahl] Typ	Filtre [quantité] type	Crossover [quantity] type	Filtro [quantità] tipo	-	[2] HP o LP	[2] HP o LP	[2] HP o LP
da de frecuencia filtro	Bandweite Filtereffekt	Bande d'intervention du filtre	Crossover cut frequency range	Banda di intervento del Filtro	Hz	45+300	45+300	45+300
diente del filtro	Filterpendenz	Pente du filtre	Crossover slope	Pendenza del Filtro	dB/oct.	12	12	12
puesta frecuencia -3dB	Frequenzgang -3dB	Réponse de fréquence -3dB	Frequency response -3dB	Risposta di frequenza -3dB	Hz	5÷105.000	10÷105.000	10÷165.000
orsion THD @1KHz - 6 potencia nom. 4ohm	Verzerrungsfaktor THD 1KHz 90% Nennleistung 4Ohm	Distorsion THD @1KHz - 90% puissance nom. 4ohm	THD distortion @1KHz - 90% 4ohm nom. power	Distorsione THD @1KHz - 90% potenza nom. 4ohm	%	<0,045	<0,025	<0,03
orsion DIM - 6 potencia nom. 4ohm	Verzerrungsfaktor DIM - 90% Nennleistung 4 Ohm	Distorsion DIM - 90% - puissance nom. 4ohm	DIM distortion - 90% 4ohm nom. power	Distorsione DIM - 90% potenza nom. 4ohm	%	<0,005	<0,02	<0,015
cción señal/ruido - 1z÷22KHz - 90% potencia n.	Signal-Rausch-Verhältnis - 10Hz-22KHz 90 % Nennleistung	Rapport Signal/Bruit - 10Hz, 22KHz - 90% puissance nom.	Signal/Noise ratio - 10Hz, 22KHz - 90% nom. power	Rapporto Segnale/Rumore - 10Hz÷22KHz - 90% potenza nom.	dB	94	94	104
cción señal/ruido ado "A" - 10Hz÷22KHz - 6 potencia nom.	Signal-Rausch-Verhältnis gewichtet „A“ - 10Hz-22KHz 90 % Nennleistung	Rapport Signal/Bruit pesé "A" - 10Hz, 22KHz - 90% puissance nom.	Signal/Noise ratio "A" weighted - 10Hz, 22KHz - 90% nom. power	Rapporto Segnale/Rumore pesato "A" - 10Hz÷22KHz - 90% potenza nom.	dB	97	97	106
rval de tensión de entación	Intervall Versorgungsspannung	Intervalle de tension d'alimentation	Power supply range	Intervallo tensione di alimentazione	Volt	10,5÷16	10,5÷16	10,5÷16
cción mínima del cable de entación para 5 m. ongitud (Metro)	Min. Durchmesser Stormversorgungskabel Länge: 5 m - metrisch	Section minimale du câble d'alimentation pour 5 m de longueur - Métrique	Minimum cable size for 5 mt. long - Metric	Sezione min. del cavo di alimentazione per 5 mt. di lunghezza - Metrico	mm²	12	21	35
cción mínima del cable de entación para 5 m. ongitud (US)	Min. Durchmesser Stormversorgungskabel Länge: 5 m - US	Section minimale du câble d'alimentation pour 5 m de longueur - US	Minimum cable size for 5 mt. long - US	Sezione min. del cavo di alimentazione per 5 mt. di lunghezza - US	AWG	6	4	2
íma corriente absorbida éreo @4ohm	Maximale Stromaufnahme Stereo bei 4 Ohm	Courant maximal absorbé Stéréo @4ohm	Max current requirement Stereo @4ohm	Massima corrente assorbita Stereo @4ohm	A	27	42	63
íma corriente absorbida o puentado @4ohm	Maximale Stromaufnahme Mono überbrückt bei 4 Ohm	Courant maximal absorbé Mono à pont @4ohm	Max current requirement Mono bridged @4ohm	Massima corrente assorbita Mono a ponte @4ohm	A	47	72	110
iente en reposo: sin al de entrada	Ruhestrom ohne Eingangssignal	Courant au repos sans signal en entrée	Idle current	Corrente a riposo - senza segnale in ingresso	A	1,05	1,4	1,32
iente mínima absorbida: nificador apagado	Minimale Stromaufnahme - ausgeschaltetem Verstärker	Courant minimal absorbé - amplificateur éteint	Standby current	Corrente minima assorbita - amplificatore spento	mA	0,001	2	2
ibles	Sicherungen	Fusibles	Fuses	Fusibili	A	2X 25A	2X 40A	3X 40A
o	Gewicht	Poids	Weight	Peso	Kg	2,8	2,8	4,6
ensiones	Abmessungen	Dimensions	Dimensions	Dimensioni	mm	220x320x50	220x320x50	220x550x50

(E) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	(D) PRODUKT-BESCHREIBUNG	(F) DESCRIPTION DU PRODUIT	(GB) PRODUCT DESCRIPTION	(I) DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Condiciones de medida (Si no se especifica de otra forma).	Messbedingungen (Sofern nicht anders angegeben).	Conditions de mesure (Sauf indication différente).	Measurement conditions (Unless otherwise specified).	Condizioni di misura (Se non diversamente specificato).
Tensión: 14,4 Volt Temperatura: 25°C THD: 0,3% Tolerancia: ±5% Tipo de carga: Resistiva pura	Spannung: 14,4 Volt Temperatur: 25°C THD: 0,3% Toleranz: ±5% Lasttyp: Rein ohmisch	Tension: 14,4 Volt Température: 25°C THD: 0,3% Tolérance: ±5% Type de charge: Résistif pur	Voltage: 14,4 Volt Temperature: 25°C THD: 0,3% Tolerance: ±5% Load type: Pure resistive	Tensione: 14,4 Volt Temperatura: 25°C THD: 0,3% Tolleranza: ±5% Tipo di carico: Resistivo puro


Diagrama esquemático Representación gráfica simplificada de las funciones	Blockdiagramm Vereinfachte grafische Darstellung der Funktionen	Diagramme à blocs Représentation graphique simplifiée des fonctions	Blocks diagrams Simplified graphic representation of the functions	Schema a blocchi Rappresentazione grafica semplificata delle funzioni
--	--	--	---	--




(E) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PANEL DE CONTROL	(D) PRODUKT-BESCHREIBUNG STEUERUNG	(F) DESCRIPTION DU PRODUIT PANNEAU DE COMMANDE	(GB) PRODUCT DESCRIPTION CONTROL PANEL
<b>SELECCIÓN DEL TIPO DE FILTRO CROSSOVER SECCIÓN A</b> <i>Selecciona el tipo de filtro crossover en PASA BAJO "LP" o PASA ALTO "HP".</i> 46, 52, 54, 64	<b>WAHL DES CROSSOVER-FILTERS ABSCHNITT A</b> <i>Schaltet den Crossover-Filter auf TIEFPASS „LP“ oder HOCHPASS „HP“.</i> 46, 52, 54, 64	<b>SÉLECTION DU TYPE DE FILTRE CROSSOVER SECCIÓN A</b> <i>Règle le type de filtre répartiteur en PASSE BAS „LP“ ou PASSE HAUT „HP“.</i> 46, 52, 54, 64	<b>CROSSOVER FILTER TYPE SELECTION A SECTION</b> <i>Sets the type of crossover filter to LOW PASS "LP" or HIGH PASS "HP".</i> 46, 52, 54, 64
<b>CONTROL DE LA FRECUENCIA DE TRABAJO SECCIÓN A</b> <i>Regula el punto de frecuencia en el que el filtro crossover efectúa su labor.</i> 52, 54, 64	<b>EINSTELLUNG DER INTERVENTION-FREQUENZ ABSCHNITT A</b> <i>Reguliert den Frequenzpunkt, an dem sich der Crossover-Filter einschaltet.</i> 52, 54, 64	<b>RÉGLAGE DE LA FRÉQUENCE D'INTERVENTION SECCIÓN A</b> <i>Règle le point de fréquence où le filtre répartiteur effectue son intervention.</i> 52, 54, 64	<b>INTERVENTION FREQUENCY SETTING A SECTION</b> <i>Adjusts the frequency point at which the crossover filter intervenes.</i> 52, 54, 64
<b>ACTIVACIÓN / DESACTIVACIÓN DEL FILTRO CROSSOVER SECCIÓN A</b> <i>Pone en marcha o anula la acción del filtro crossover.</i> 50, 52, 54, 56, 64	<b>AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG DES CROSSOVER-FILTERS ABSCHNITT A</b> <i>Schaltet den Crossover-Filter ein oder aus.</i> 50, 52, 54, 56, 64	<b>ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU FILTRE CROSSOVER SECCIÓN A</b> <i>Insère ou exclut l'action du filtre répartiteur.</i> 50, 52, 54, 56, 64	<b>CROSSOVER FILTER ON/OFF A SECTION</b> <i>Enables or disables the action of the crossover filter.</i> 50, 52, 54, 56, 64
<b>SELECCIÓN MODO DE ENTRADA ESTÉREO/MONO SECCIÓN A</b> <i>Permite controlar la entrada en modo estéreo "L/R" o Mono "MONO".</i> 50, 52, 54, 56	<b>WAHL DES EINGANGSMODUS STEREO/MONO ABSCHNITT A</b> <i>Ermöglicht die Einstellung des Eingangsmodus auf stereofon „L/R“ oder monofon „MONO“.</i> 50, 52, 54, 56	<b>SÉLECTION DU MODE D'ENTRÉE STÉRÉO/MONO SECCIÓN A</b> <i>Permet de régler l'entrée en mode Stéréophonique "L/R" ou Monophonique "MONO".</i> 50, 52, 54, 56	<b>STEREO/MONO INPUT MODE SELECTION A SECTION</b> <i>Enables the setting of the input in Stereophonic "L/R" or Monophonic "MONO" mode.</i> 50, 52, 54, 56
<b>¡NOTA!</b> <i>Si se opta por el modo Mono "MONO", las entradas RCA (6-7) se unen en el interior del amplificador; en estas condiciones se debe utilizar exclusivamente la entrada RCA Izquierda (6), dejando desconectada la entrada RCA Derecha (7).</i>	<b>HINWEIS!</b> <i>Wählen Sie den monofonen Modus „MONO“, werden die RCA-Eingänge (6-7) im Verstärker gebündelt. Unter diesen Bedingungen darf nur der linke RCA-Eingang (6) verwendet werden. Der rechte RCA-Eingang (7) muss getrennt sein.</i>	<b>REMARQUE !</b> <i>Si l'on opte pour le mode Monophonique "MONO", les entrées RCA (6-7) sont réunies à l'intérieur de l'amplificateur. Dans cette configuration, seule l'entrée RCA Gauche (6) doit être utilisée, l'entrée RCA Droite (7) demeurant déconnectée.</i>	<b>NOTE!</b> <i>Should you opt for the mode Monophonic mode "MONO", the RCA inputs (6-7) are combined inside the amplifier; in this mode, only the Left-hand RCA input (6) should be used, leaving the Right-hand RCA input (7) disconnected.</i>

(I) DESCRIZIONE DEL PRODOTTO PANNELLO DI CONTROLLO
<b>SELEZIONE DEL TIPO DI FILTRO CROSSOVER SEZIONE A</b> <i>Seleziona il tipo di filtro crossover in PASSA BASSO "LP" o PASSA ALTO "HP".</i> 46, 52, 54, 64
<b>IMPOSTAZIONE DELLA FREQUENZA DI INTERVENTO SEZIONE A</b> <i>Regola il punto di frequenza in cui il filtro crossover effettua il suo intervento.</i> 52, 54, 64
<b>ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEL FILTRO CROSSOVER SEZIONE A</b> <i>Inserisce o esclude l'azione del filtro crossover.</i> 50, 52, 54, 56, 64
<b>SELEZIONE MODO D'INGRESSO STEREO/MONO SEZIONE A</b> <i>Permette di impostare l'ingresso in modalità Stereofonica "L/R" o Monofonica "MONO".</i> 50, 52, 54, 56
<b>NOTA!</b> <i>Se si opta per la modalità Monofonica "MONO", gli ingressi RCA (6-7) vengono uniti all'interno dell'amplificatore; in questa condizione deve essere utilizzato esclusivamente l'ingresso RCA Sinistro (6), lasciando scollegato l'ingresso RCA Destro (7).</i>


1




2



3




4




(E) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PANEL DE CONTROL	(D) PRODUKT-BESCHREIBUNG STEUERUNG	(F) DESCRIPTION DU PRODUIT PANNEAU DE COMMANDE	(GB) PRODUCT DESCRIPTION CONTROL PANEL
<b>REGULACIÓN DE LA SENSIBILIDAD</b> <b>SECCIÓN A</b> Controla la sensibilidad de entrada del amplificador para que se ajuste al nivel de la señal generado por la fuente.  62	<b>EINGANGSEMPFINDLICHKEIT</b> <b>ABSCHNITT A</b> Stellt die Eingangsempfindlichkeit des Verstärkers ein, sodass sich dieser dem von der Quelle erzeugten Signalpegel anpasst.  62	<b>RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ</b> <b>SECTION A</b> Règle la sensibilité d'entrée de l'amplificateur pour qu'il s'adapte au niveau du signal généré par la source.  62	<b>SENSITIVITY ADJUSTMENT</b> <b>A SECTION</b> Sets the input sensitivity of the amplifier to adapt it to the level of the signal generated by the source.  62
<b>ENTRADA RCA IZQUIERDA</b> <b>SECCIÓN A</b> Entrada izquierda de la señal estéreo procedente de la fuente. Cuando el selector (4) está en posición "MONO", se convierte en la entrada única.  50,52,54,56	<b>RCA-EINGANG LINKS</b> <b>ABSCHNITT A</b> Linker Eingang des von der Quelle abgeleiteten stereofonen Signals. Ist der Wählschalter (4) auf „MONO“ geschaltet, gilt er als einziger Eingang.  50,52,54,56	<b>ENTRÉE RCA GAUCHE</b> <b>SECTION A</b> Entrée gauche du signal Stéréophonique provenant de la source. Lorsque le sélecteur (4) est sur la position "MONO", elle devient l'entrée unique.  50,52,54,56	<b>LEFT RCA INPUT</b> <b>A SECTION</b> Left-Hand Input of the Stereophonic signal originating from the source. When selector (4) is set to "MONO", it becomes the only input.  50,52,54,56
<b>ENTRADA RCA DERECHA</b> <b>SECCIÓN A</b> Entrada derecha de la señal estéreo procedente de la fuente.  50,52,54	<b>RCA-EINGANG RECHTS</b> <b>ABSCHNITT A</b> Rechter Eingang des von der Quelle abgeleiteten stereofonen Signals.  50,52,54	<b>ENTRÉE RCA DROITE</b> <b>SECTION A</b> Entrée droite du signal stéréophonique provenant de la source.  50,52,54	<b>RIGHT RCA INPUT</b> <b>A SECTION</b> Right-Hand Input of the Stereophonic signal originating from the source.  50,52,54
<b>COMBINADOR DE LAS ENTRADAS DE SECCIÓN A/B</b> Une o separa las entradas de las Secciones A e B. - En posición (A/B) las entradas de las Secciones están separadas. - En posición (A+B) las entradas de las Secciones están unidas.  50,52,54,56	<b>CONTROLLER DER EINGÄNGE DER ABSCHNITT A/B</b> Verbindet oder trennt die Eingänge der Sektionen A und B. - Position (A/B): Die Eingänge der Sektionen sind getrennt. - Position (A+B): Die Eingänge der Sektionen sind miteinander verbunden.  50,52,54,56	<b>COMBINAUTEUR DES ENTRÉES DE SECTION A/B</b> Il unit ou sépare les entrées des sections A et B. - Sur la position (A/B), les entrées des sections sont séparées. - Sur la position (A+B), les entrées des sections sont réunies.  50,52,54,56	<b>SECTION INPUT COMBINER</b> <b>SECTION A/B</b> Combines or separates the inputs of Sections A and B. - When set to (A/B) the inputs of the Sections are separated. - When set to (A+B) the inputs of the Sections are combined.  50,52,54,56


(I) DESCRIZIONE DEL PRODOTTO PANNELLO DI CONTROLLO
--

**REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITA'**  
**SEZIONE A**  
 Imposta la sensibilità d'ingresso dell'amplificatore perché si adatti al livello del segnale generato dalla sorgente.  
 62


5




6




7




8



**INGRESSO RCA SINISTRO**  
**SEZIONE A**  
 Ingresso Sinistro del segnale Stereofonico proveniente dalla sorgente. Quando il selettore (4) è in posizione "MONO", diventa l'ingresso unico.  
 50,52,54,56

**INGRESSO RCA DESTRO**  
**SEZIONE A**  
 Ingresso Destro del segnale Stereofonico proveniente dalla sorgente.  
 50,52,54

**COMBINATORE DEGLI INGRESSI DI SEZIONE A/B**  
**SEZIONE A/B**  
 Unisce o separa gli ingressi delle Sezioni A e B.  
 - In posizione (A/B) gli ingressi delle Sezioni sono separati.  
 - In posizione (A+B) gli ingressi delle Sezioni sono uniti.  
 50,52,54,56

(E)	(D)	(F)	(GB)
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRODUKT-BESCHREIBUNG	DESCRIPTION DU PRODUIT	PRODUCT DESCRIPTION
PANEL DE CONTROL	STEUERUNG	PANNEAU DE COMMANDE	CONTROL PANEL

### SELECCIÓN DEL TIPO DE FILTRO CROSSOVER SECCIÓN B

Selecciona el tipo de filtro crossover en PASA BAJO **"LP"** o PASA ALTO **"HP"**.  
 46,52,54,64

### CONTROL DE LA FRECUENCIA DE TRABAJO SECCIÓN B

Regula el punto de frecuencia en el que el filtro crossover efectúa su labor.  
 52,54,64

### ACTIVACIÓN / DESACTIVACIÓN DEL FILTRO CROSSOVER SECCIÓN B

Pone en marcha o anula la acción del filtro crossover.  
 50,52,54,56,64

### SELECCIÓN MODO DE ENTRADA ESTÉREO/MONO SECCIÓN B

Permite controlar la entrada en modo estéreo **"L/R"** o Mono **"MONO"**.  
 50,52,54,56

**¡NOTA!**  
 Si se opta por el modo Mono **"MONO"**, las entradas RCA (14-15) se unen en el interior del amplificador; en estas condiciones se debe utilizar exclusivamente la entrada RCA Izquierda (14), dejando desconectada la entrada RCA Derecha (15).

### WAHL DES CROSSOVER-FILTERS ABSCHNITT B

Schaltet den Crossover-Filter auf TIEFPASS **"LP"** oder HOCHPASS **"HP"**.  
 46,52,54,64

### EINSTELLUNG DER INTERVENTIONS-FREQUENZ ABSCHNITT B

Reguliert den Frequenzpunkt, an dem sich der Crossover-Filter einschaltet.  
 52,54,64

### AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG DES CROSSOVER-FILTERS ABSCHNITT B

Schaltet den Crossover-Filter ein oder aus.  
 50,52,54,56,64

### WAHL DES EINGANGSMODUS STEREO/MONO ABSCHNITT B

Ermöglicht die Einstellung des Eingangsmodus auf stereofon **"L/R"** oder monofon **"MONO"**.  
 50,52,54,56

**HINWEIS!**  
 Wählen Sie den monofonen Modus **"MONO"**, werden die RCA-Eingänge (14-15) im Verstärker gebündelt. Unter diesen Bedingungen darf nur der linke RCA-Eingang (14) verwendet werden. Der rechte RCA-Eingang (15) muss getrennt sein.

### SÉLECTION DU TYPE DE FILTRE CROSSOVER SECTION B

Règle le type de filtre répartiteur en PASSE BAS **"LP"** ou PASSE HAUT **"HP"**.  
 46,52,54

### RÉGLAGE DE LA FRÉQUENCE D'INTERVENTION SECTION B

Règle le point de fréquence où le filtre répartiteur effectue son intervention.  
 52,54

### ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU FILTRE CROSSOVER SECTION B

Insère ou exclut l'action du filtre répartiteur.  
 50,52,54,56,64

### SÉLECTION DU MODE D'ENTRÉE STÉRÉO/MONO SECTION B

Permet de régler l'entrée en mode Stéréophonique **"L/R"** ou Monophonique **"MONO"**.  
 50,52,54,56

**REMARQUE !**  
 Si l'on opte pour le mode Monophonique **"MONO"**, les entrées RCA (14-15) sont réunies à l'intérieur de l'amplificateur. Dans cette configuration, seule l'entrée RCA Gauche (14) doit être utilisée, l'entrée RCA Droite (15) demeurant déconnectée.

### CROSSOVER FILTER TYPE SELECTION B SECTION

Sets the type of crossover filter to LOW PASS **"LP"** or HIGH PASS **"HP"**.  
 46,52,54

### INTERVENTION FREQUENCY SETTING B SECTION

Adjusts the frequency point at which the crossover filter intervenes.  
 52,54

### CROSSOVER FILTER ON/OFF B SECTION

Enables or disables the action of the crossover filter.  
 50,52,54,56,64

### STEREO/MONO INPUT MODE SELECTION B SECTION

Enables the setting of the input in Stereophonic **"L/R"** or Monophonic **"MONO"** mode.  
 50,52,54,56

**NOTE!**  
 Should you opt for the Monophonic mode **"MONO"**, the RCA inputs (14-15) are combined inside the amplifier; in this mode, only the Left-hand RCA input (14) should be used, leaving the Right-hand RCA input (15) disconnected.

(I)
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
PANNELLO DI CONTROLLO

### SELEZIONE DEL TIPO DI FILTRO CROSSOVER SEZIONE B

Seleziona il tipo di filtro crossover in PASSA BASSO **"LP"** o PASSA ALTO **"HP"**.  
 46,52,54

### IMPOSTAZIONE DELLA FREQUENZA DI INTERVENTO SEZIONE B

Regola il punto di frequenza in cui il filtro crossover effettua il suo intervento.  
 52,54

### ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEL FILTRO CROSSOVER SEZIONE B


Inserisce o esclude l'azione del filtro crossover.  
 50,52,54,56,64

### SELEZIONE MODO D'INGRESSO STEREO/MONO SEZIONE B


Permette di impostare l'ingresso in modalità Stereofonica **"L/R"** o Monofonica **"MONO"**.  
 50,52,54,56

**NOTA!**  
 Se si opta per la modalità Monofonica **"MONO"**, gli ingressi RCA (14-15) vengono uniti all'interno dell'amplificatore; in questa condizione deve essere utilizzato esclusivamente l'ingresso RCA Sinistro (14), lasciando scollegato l'ingresso RCA Destro (15).


9




10



11



12





DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PANEL DE CONTROL	PRODUKT-BESCHREIBUNG STEUERUNG	DESCRIPTION DU PRODUIT PANNEAU DE COMMANDE	PRODUCT DESCRIPTION CONTROL PANEL
--	-----------------------------------	---	--------------------------------------

**REGULACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DE ENTRADA**  
Controla la sensibilidad de entrada del preamplificador para que ajuste al nivel de señal generado por la fuente.  
[img] 62

**ENTRADA RCA IZQUIERDA**  
Entrada izquierda de la señal estéreo procedente de la fuente. Cuando el selector (12) está en posición "MONO", se convierte la entrada única.  
[img] 50,52,54,56

**ENTRADA RCA DERECHA**  
Entrada derecha de la señal estéreo procedente de la fuente.  
[img] 50,54

**INDICADOR DE FUNCIONAMIENTO**  
Estado de funcionamiento verde "ON", rojo "PRT".  
[img] 60,68,70,72

**CONSULTAR EL MANUAL DEDICADO A LA LECTURA DE LOS TESTIGOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA PÁG. 60**

**CONSULTAR LA PARTE D DE LA SECCIÓN "ANOMALÍAS Y SOLUCIONES" PARA INFORMACIÓN ADICIONAL**

**EINGANGSEMPFINDLICHKEIT ABSCHNITT B**  
Stellt die Eingangsempfindlichkeit des Verstärkers ein, sodass sich dieser dem von der Quelle erzeugten Signalpegel anpasst.  
[img] 62

**RCA-EINGANG LINKS ABSCHNITT B**  
Linker Eingang des von der Quelle abgeleiteten stereofonen Signals. Ist der Wählschalter (12) auf „MONO“ geschaltet, gilt er als einziger Eingang.  
[img] 50,52,54,56

**RCA-EINGANG RECHTS ABSCHNITT B**  
Rechter Eingang des von der Quelle abgeleiteten stereofonen Signals.  
[img] 50,54

**BETRIEBSZUSTAND**  
Betriebsanzeige-LEDs Grün „ON“ Rot „PRT“.  
[img] 60,68,70,72

**SIEHE ABSCHNITT ZUR BEDEUTUNG DER SIGNALE DER BETRIEBSANZEIGE-LEDS, SEITE 60**

**WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE IN TEIL D DES ABSCHNITTS „STÖRUNGEN UND STÖRUNGSBEHEBUNG“**

**RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ SECTION B**  
Règle la sensibilité d'entrée de l'amplificateur pour qu'il s'adapte au niveau du signal généré par la source.  
[img] 62

**ENTRÉE RCA GAUCHE SECTION B**  
Entrée gauche du signal stéréophonique provenant de la source. Lorsque le sélecteur (12) est sur la position "MONO", elle devient l'entrée unique.  
[img] 50,52,54,56

**ENTRÉE RCA DROITE SECTION B**  
Entrée droite du signal stéréophonique provenant de la source.  
[img] 50,54

**ÉTAT DE FONCTIONNEMENT**  
Voyant de fonctionnement Vert "ON" Rouge "PRT".  
[img] 60,68,70,72

**CONSULTER LE PARAGRAPHE CONSACRÉ À LA LECTURE DES VOYANTS DE FONCTIONNEMENT À LA PAGE 60**

**CONSULTER LA PARTIE D "ANOMALIES ET SOLUTIONS" DU MANUEL POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE UTILE.**

**SENSITIVITY ADJUSTMENT B SECTION**  
Sets the input sensitivity of the amplifier to adapt it to the level of the signal generated by the source.  
[img] 62

**LEFT RCA INPUT B SECTION**  
Left-Hand Input of the Stereophonic signal originating from the source. When selector (12) is set to "MONO", it becomes the only input.  
[img] 50,52,54,56

**RIGHT RCA INPUT B SECTION**  
Right-Hand Input of the Stereophonic signal originating from the source.  
[img] 50,54

**OPERATING STATUS**  
Operating indicators LED Green "ON" Red "PRT".  
[img] 60,68,70,72

**CONSULT THE PARAGRAPH ON READING THE INDICATOR LEDS ON PAGE 60**

**CONSULT PART D "TROUBLESHOOTING" OF THE USER'S GUIDE FOR FURTHER DETAILS**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO PANNELLO DI CONTROLLO
---

**REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITÀ SEZIONE B**  
Imposta la sensibilità d'ingresso dell'amplificatore perché si adatti al livello del segnale generato dalla sorgente.  
[img] 62






**INGRESSO RCA SINISTRO SEZIONE B**  
Ingresso Sinistro del segnale Stereofonico proveniente dalla sorgente. Quando il selettore (12) è in posizione "MONO", diventa l'ingresso unico.  
[img] 50,52,54,56

**INGRESSO RCA DESTRO SEZIONE B**  
Ingresso Destro del segnale Stereofonico proveniente dalla sorgente.  
[img] 50,54







**STATO DI FUNZIONAMENTO**  
Spie di funzionamento Verde "ON" Rossa "PRT".  
[img] 60,68,70,72

**CONSULTARE IL PARAGRAFO DEDICATO ALLA LETTURA DELLE SPIE DI FUNZIONAMENTO A PAG. 60**


**CONSULTARE LA PARTE D ALLA SEZIONE "ANOMALIE E RIMEDI" PER ULTERIORI INFORMAZIONI**




(E)	(D)	(F)	(GB)
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PANEL DE CONTROL	PRODUKT-BESCHREIBUNG STEUERUNG	DESCRIPTION DU PRODUIT PANNEAU DE COMMANDE	PRODUCT DESCRIPTION CONTROL PANEL
<b>SALIDA ALTAVOCES IZQUIERDOS SECCIÓN A</b> Conexión de los altavoces Izquierdos en configuración estéreo.  48,50,52,54	<b>LAUTSPRECHER-AUSGANG LINKS ABSCHNITT A</b> Anschluss der linken Lautsprecher mit stereofoner Konfiguration.  48,50,52,54	<b>SORTIE DES HAUT-PARLEURS GAUCHE SECTION A</b> Connexion des haut-parleurs de gauche en configuration Stéréophonique.  48,50,52,54	<b>LEFT SPEAKERS OUTPUT A SECTION</b> Connection of the Left-hand loudspeakers in Stereophonic configuration.  48,50,52,54
<b>SALIDA ALTAVOCES DERECHOS SECCIÓN A</b> Conexión de los altavoces Derechos en configuración estéreo.  48,50,52,54	<b>LAUTSPRECHER-AUSGANG RECHTS ABSCHNITT A</b> Anschluss der rechten Lautsprecher mit stereofoner Konfiguration.  48,50,52,54	<b>SORTIE DES HAUT-PARLEURS DROITE SECTION A</b> Connexion des haut-parleurs de droite en configuration Stéréophonique.  48,50,52,54	<b>RIGHT SPEAKERS OUTPUT A SECTION</b> Connection of the Right-hand loudspeakers in Stereophonic configuration.  48,50,52,54
<b>SALIDA ALTAVOCES MONO PUENTEADOS SECCIÓN A</b> Conexión de los altavoces en configuración mono puenteados.  48,56	<b>LAUTSPRECHER-AUSGANG MONO ÜBERBRÜCKT ABSCHNITT A</b> Anschluss der Lautsprecher mit monofoner, überbrückter Konfiguration.  48,56	<b>SORTIE DES HAUT-PARLEURS MONO À PONT SECTION A</b> Connexion des haut-parleurs en configuration monophonique à pont.  48,56	<b>BRIDGED MONO OUTPUT A SECTION</b> Connection of the loudspeakers in monophonic bridged configuration.  48,56
<b>SALIDA ALTAVOCES IZQUIERDOS SECCIÓN B</b> Conexión de los altavoces Izquierdos en configuración estéreo.  48,50,54	<b>LAUTSPRECHER-AUSGANG LINKS ABSCHNITT B</b> Anschluss der linken Lautsprecher mit stereofoner Konfiguration.  48,50,54	<b>SORTIE DES HAUT-PARLEURS GAUCHE SECTION B</b> Connexion des haut-parleurs de gauche en configuration Stéréophonique.  48,50,54	<b>LEFT SPEAKERS OUTPUT B SECTION</b> Connection of the Left-hand loudspeakers in Stereophonic configuration.  48,50,54
<b>SALIDA ALTAVOCES DERECHOS SECCIÓN B</b> Conexión de los altavoces Derechos en configuración estéreo.  48,50,54	<b>LAUTSPRECHER-AUSGANG RECHTS ABSCHNITT B</b> Anschluss der rechten Lautsprecher mit stereofoner Konfiguration.  48,50,54	<b>SORTIE DES HAUT-PARLEURS DROITE SECTION B</b> Connexion des haut-parleurs de droite en configuration Stéréophonique.  48,50,54	<b>RIGHT SPEAKERS OUTPUT B SECTION</b> Connection of the Right-hand loudspeakers in Stereophonic configuration.  48,50,54
<b>SALIDA ALTAVOCES MONO PUENTEADOS SECCIÓN B</b> Conexión de los altavoces en configuración mono puenteados.  48,50,54,56	<b>LAUTSPRECHER-AUSGANG MONO ÜBERBRÜCKT ABSCHNITT B</b> Anschluss der Lautsprecher mit monofoner, überbrückter Konfiguration.  48,50,54,56	<b>SORTIE DES HAUT-PARLEURS MONO À PONT SECTION B</b> Connexion des haut-parleurs en configuration monophonique à pont.  48,50,54,56	<b>BRIDGED MONO OUTPUT B SECTION</b> Connection of the loudspeakers in monophonic bridged configuration.  48,50,54,56

(I)
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO PANNELLO DI CONTROLLO
<b>USCITA ALTOPARLANTI DI SINISTRA SEZIONE A</b> Collegamento degli altoparlanti di Sinistra in configurazione Stereofonica.  48,50,52,54
<b>USCITA ALTOPARLANTI DI DESTRA SEZIONE A</b> Collegamento degli altoparlanti di Destra in configurazione Stereofonica.  48,50,52,54
<b>USCITA ALTOPARLANTI MONO A PONTE SEZIONE A</b> Collegamento degli altoparlanti in configurazione Monofonica a ponte.  48,56
<b>USCITA ALTOPARLANTI DI SINISTRA SEZIONE B</b> Collegamento degli altoparlanti di Sinistra in configurazione Stereofonica.  48,50,54
<b>USCITA ALTOPARLANTI DI DESTRA SEZIONE B</b> Collegamento degli altoparlanti di Destra in configurazione Stereofonica.  48,50,54
<b>USCITA ALTOPARLANTI MONO A PONTE SEZIONE B</b> Collegamento degli altoparlanti in configurazione Monofonica a ponte.  48,50,54,56


18




19




20




21



22



23





(E) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PANEL DE CONTROL	(D) PRODUKT-BESCHREIBUNG STEUERUNG	(F) DESCRIPTION DU PRODUIT PANNEAU DE COMMANDE	(GB) PRODUCT DESCRIPTION CONTROL PANEL
<b>ENCENDIDO REMOTO</b> <i>Conexión de la señal Remote de encendido procedente de la fuente.</i> ■ 58	<b>FERNEINSCHALTUNG</b> <i>Anschluss an das von der Quelle kommende Fernsteuerungssignal.</i> ■ 58	<b>ALLUMAGE À DISTANCE</b> <i>Connexion du signal Remote d'allumage provenant de la Source.</i> ■ 58	<b>REMOTE SWITCH-ON</b> <i>Connection of the Remote switch-on signal originating from the Source.</i> ■ 58
<b>NEGATIVO DE ALIMENTACIÓN</b> <i>Conexión del NEGATIVO de alimentación (Masa).</i> ■ 58	<b>NEGATIVANSCHLUSS DER STROMVERSORGUNG</b> <i>MINUS-Anschluss Stromversorgung (Erdung).</i> ■ 58	<b>NÉGATIF D'ALIMENTATION</b> <i>Connexion du NÉGATIF d'alimentation (Masse)</i> ■ 58	<b>POWER SUPPLY NEGATIVE</b> <i>NEGATIVE connection of the power supply (Ground).</i> ■ 58
<b>CONDENSADOR DE ALIMENTACIÓN (POSITIVO)</b> <i>Conexión auxiliar para el polo positivo del condensador de alimentación.</i> ■ 58	<b>KONDENSATOR STROMVERSORGUNG (POSITIV)</b> <i>Hilfsanschluss für den Kondensator-Pluspol zur Stromversorgung.</i> ■ 58	<b>CONDENSATEUR D'ALIMENTATION (POSITIF)</b> <i>Connexion auxiliaire pour le pôle positif du condensateur d'alimentation.</i> ■ 58	<b>POWER CAPACITOR (POSITIVE)</b> <i>Auxiliary connection for the positive pole of the Power capacitor.</i> ■ 58
<b>POSITIVO DE ALIMENTACIÓN</b> <i>Conexión del POSITIVO de alimentación.</i> ■ 58	<b>POSITIVANSCHLUSS DER STROMVERSORGUNG</b> <i>PLUS-Anschluss Stromversorgung.</i> ■ 58	<b>POSITIF D'ALIMENTATION</b> <i>Connexion du POSITIF d'alimentation.</i> ■ 58	<b>POWER SUPPLY POSITIVE</b> <i>POSITIVE connection of the power supply.</i> ■ 58
<b>FUSIBLES DE PROTECCIÓN</b> <i>Fusibles de protección integrados.</i> ■ 66  2x25 A (F4>260) 2x40A (F4>380) 3x40A (F4>600)	<b>SCHMELZSICHERUNGEN</b> <i>Integrierte Schmelzsicherungen.</i> ■ 66  2x25 A (F4>260) 2x40A (F4>380) 3x40A (F4>600)	<b>FUSIBLES DE PROTECTION</b> <i>Fusibles de protection intégrés.</i> ■ 66  2x25 A (F4>260) 2x40A (F4>380) 3x40A (F4>600)	<b>PROTECTION FUSES</b> <i>Integrated protection fuses.</i> ■ 66  2x25 A (F4>260) 2x40A (F4>380) 3x40A (F4>600)

(I) DESCRIZIONE DEL PRODOTTO PANNELLO DI CONTROLLO
<b>ACCENSIONE A DISTANZA</b> <i>Collegamento del segnale Remote di accensione proveniente dalla Sorgente.</i> ■ 58
<b>NEGATIVO DI ALIMENTAZIONE</b> <i>Collegamento del NEGATIVO di alimentazione (Massa).</i> ■ 58
<b>CONDENSATORE DI ALIMENTAZIONE (POSITIVO)</b> <i>Collegamento ausiliario per il polo positivo del Condensatore di alimentazione.</i> ■ 58
<b>POSITIVO DI ALIMENTAZIONE</b> <i>Collegamento del POSITIVO di alimentazione.</i> ■ 58
<b>FUSIBILI DI PROTEZIONE</b> <i>Fusibili di protezione integrati.</i> ■ 66  2x25 A (F4>260) 2x40A (F4>380) 3x40A (F4>600)


	<i>F4&gt;260. F4&gt;380.</i>	<i>F4&gt;600.</i>
24		
25		
26		
27		
28		

(E) INSTALACIÓN Y CONEXIONES REGLAS GENERALES	(D) INSTALLATION UND ANSCHLÜSSE ALLGEMEINE REGELN	(F) INSTALLATION ET CONNEXIONS REGLES GENERALES	(GB) INSTALLATION AND CONNECTIONS MAIN TIPS
Tipología de instalación	Anlagentypen	Typologies d'installation	System types
Para facilitar las operaciones de conexión y ajuste del amplificador, se representan a continuación algunos tipos de instalación, con las conexiones de las entradas, las salidas y los ajustes correspondientes. Esto no impide al instalador personalizar posteriormente el sistema y utilizar más de un amplificador en la composición del sistema de audio, siempre que la operación se lleve a cabo según el manual de uso. 📖 50, 52, 54, 56	Zur einfacheren Verbindung und Regulierung des Verstärkers werden hier einige Anlagentypen mit den entsprechenden Ein- und Ausgangsverbindungen sowie Regulierungen dargestellt. Dies schließt jedoch nicht aus, dass der Techniker das System individuell gestalten kann und mehrere Verstärker zur Realisierung des Audiosystems verwendet, wichtig ist nur, dass die Arbeitsschritte gemäß Benutzerhandbuch vorgenommen werden. 📖 50, 52, 54, 56	Pour faciliter les opérations de connexion et de réglage de l'amplificateur, l'on trouvera ci-après les typologies d'installation de base, avec les connexions des entrées, des sorties et les réglages relatifs. Cela n'empêche pas l'installateur de personnaliser ultérieurement le système, à condition que toutes les opérations soient accomplies conformément aux instructions du Manuel d'utilisation. 📖 50, 52, 54, 56	To facilitate the connection and regulation of the amplifier, below are some basic system types available, with the relevant input and output connections and the respective settings. This does not prohibit the installer from customising the system further, as long as each operation is performed in accordance with the User's Guide. 📖 50, 52, 54, 56


Selección del filtro	Filterauswahl	Selection de filtre	Filter selection
Es posible seleccionar el tipo de filtro crossover entre Pasa-alto y Pasa-bajo girando la clavija de plástico negro del Panel de Control. 📖 34, 38, 52, 54, 64	Wählen Sie den Filter. Sie können den Crossover-Filter zwischen Hochpass und Tiefpass umschalten, indem Sie den kleinen schwarzen Plastikschlüssel an der Steuerung drehen. 📖 34, 38, 52, 54, 64	Il est possible de sélectionner le type de filtre répartiteur entre Passe Haut et Passe Bas en tournant la petite clé en plastique noir sur le panneau de commande. 📖 34, 38, 52, 54, 64	It is possible to select the type of crossover filter from high-pass to low-pass, by turning the black plastic key on the Control Panel. 📖 34, 38, 52, 54, 64

Para efectuar el cambio de tipo, desatornillar los tornillos de fijación, girar la clavija colocando la parte saliente en el interior para el tipo Pasa-alto o en el exterior para el tipo Pasa-bajo; apretar de nuevo los tornillos de fijación.	Um den Typ zu ändern, lösen Sie die Befestigungsschraube und drehen Sie den Schlüssel. Für den Typ Hochpass muss die vorspringende Markierung nach innen und für den Typ Tiefpass nach außen weisen. Ziehen Sie anschließend die Befestigungsschraube wieder fest.	Pour effectuer le changement de type, dévisser la vis de fixation, tourner la clé en disposant la protubérance à l'intérieur pour le type Passe Haut ou à l'extérieur pour le type Passe Bas, revisser la vis de fixation.	To change the filter type, remove the fastening screw, turn the key, with the bump facing the inside for the high-pass and facing the outside for the low-pass and reposition the fastening screw.
---	--	--	--


(I) INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI REGOLE GENERALI
Tipologie di impianto
Per facilitare le operazioni di collegamento e di regolazione dell'amplificatore, vengono rappresentate di seguito alcune tipologie di impianto, con i collegamenti degli ingressi, delle uscite e le relative regolazioni. Ciò non vieta all'installatore di personalizzare ulteriormente il sistema e di utilizzare più di un'amplificatore nella realizzazione del sistema audio, purché ogni operazione venga condotta in accordo con il Manuale d'uso. 📖 50, 52, 54, 56



Selezione del filtro
E' possibile selezionare il tipo di filtro crossover tra Passa-alto e Passa-basso ruotando la chiavetta plastica nera sul Pannello Comandi. 📖 34, 38, 52, 54, 64



Per effettuare il cambio tipo, svitare la vite di fissaggio, ruotare la chiavetta disponendo la protuberanza all'interno per il tipo Passa-alto o all'esterno per il tipo Passa-basso, riavvitare la vite di fissaggio.
---



(E)

INSTALACIÓN Y CONEXIONES

REGLAS GENERALES

Impedancia de la carga en salida

Es posible conectar sistemas compuestos por más altavoces, siempre que la impedancia total no sea inferior a **2 Ohm** en configuración estéreo o a **4 Ohm** en configuración mono puenteado. En la modalidad trimode, las impedancias totales de los sistemas tanto en estéreo como en mono no deben ser inferiores a **4 Ohm**.

(D)

INSTALLATION UND ANSCHLÜSSE

ALLGEMEINE REGELN

Impedanz Ausgangslast

Es ist möglich, Systeme mit mehreren Lautsprechern anzuschließen, vorausgesetzt, die Gesamtimpedanz weist mindestens einen Wert von **2 Ohm** bei stereofoner Konfiguration oder **4 Ohm** bei monofoner, überbrückter Konfiguration auf. Im Modus Trimode darf die Gesamtimpedanz der Systeme (stereofon und monofon) nicht weniger als **4 Ohm** betragen.

(F)

INSTALLATION ET CONNEXIONS

REGLES GENERAL

Impédance de la charge en sortie

Il est possible de raccorder des systèmes composés de plusieurs haut-parleurs, à condition que l'impédance totale ne soit pas inférieure à **2 ohms** en configuration Stéréophonique ou à **4 ohms** en configuration Mono à pont. En mode Trimode, les impédances globales des systèmes Stéréophonique et Monophonique ne doivent pas être inférieures à **4 ohms**.

(GB)

INSTALLATION AND CONNECTIONS

MAIN TIPS

Output load impedance

Systems composed of several loudspeakers can be connected, as long as the overall impedance is not less than **2 Ohm** in Stereo configuration or **4 Ohm** in bridge Mono configuration. In Trimode mode, the overall impedances of both the Stereo and Mono systems should not be less than **4 Ohm**.


(I)

INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI

REGOLE GENERALI

Impedenza del carico in uscita

E' possibile collegare sistemi composti da più altoparlanti, purché l'impedenza complessiva non sia inferiore a **2 Ohm** in configurazione Stereofonica o a **4 Ohm** in configurazione Mono a ponte. Nella modalità Trimode, le impedenze complessive sia dei sistemi Stereofonico che Monofonico non devono essere inferiori a **4 Ohm**.



Filtros pasivos

Por norma general, en la realización de sistemas TRIMODE es necesario optimizar la respuesta de los distintos altavoces haciendo uso de filtros pasivos realizados con condensadores e inductores de audio. Al lado figura una tabla útil para determinar los valores de los componentes necesarios: **L** para los inductores, **C** para los condensadores. Si se utilizan altavoces con impedancia de 8 ohm, el valor de los inductores se dobla mientras que el de los condensadores se divide por la mitad.

Passive Filter

Normalerweise ist es bei Systemen TRIMODE erforderlich, das Antwortsignal der verschiedenen Lautsprecher zu optimieren, indem passive Filter mit Kondensatoren und Induktoren zur Audiobenutzung verwendet werden. Nebenstehend ist eine Tabelle abgebildet, die Ihnen hilft, die Werte der notwendigen Komponenten zu finden: **L** für Induktoren **C** für Kondensatoren. Verwenden Sie Lautsprecher mit einer Impedanz von 8 Ohm, verdoppelt sich der Wert der Induktoren, während sich derjenige der Kondensatoren um die Hälfte verringert.

Filtres passifs


Habituellement, dans la réalisation des systèmes TRIMODE, il est nécessaire d'optimiser la réponse des différents haut-parleurs en utilisant des filtres passifs réalisés avec des condensateurs et des inducteurs pour audio. Le tableau présenté ci-contre permet de trouver facilement les valeurs des composants nécessaires : **L** pour les Inducteurs **C** pour les condensateurs. Si l'on utilise des haut-parleurs ayant une impédance de 8 ohms, la valeur des inducteurs redouble, tandis que celle des condensateurs est réduite de moitié.

Passive crossovers

Normally, when building TRIMODE systems, it is necessary to optimise the response of the various loudspeakers, using Passive Filters fitted with Capacitors and Inductors for audio use. Opposite is a table to help you identify the values of the components required: **L** for Inductors and **C** for Capacitors. If loudspeakers with an impedance of 8 Ohm are used, the value of the Inductors is doubled, while that of the capacitors is halved.

Filtri passivi


Di norma, nella realizzazione di sistemi TRIMODE è necessario ottimizzare la risposta dei vari altoparlanti adoperando Filtri Passivi realizzati con Condensatori ed Induttori per uso audio. A fianco è riportata una tabella utile ad individuare i valori dei componenti necessari: **L** per gli Induttori **C** per i condensatori. Se si utilizzano altoparlanti con impedenza di 8 Ohm il valore degli Induttori raddoppia mentre quello dei condensatori dimezza.



Crossover f (Hz)	L Inductance (mH)	C Capacitor (µF)
80	8	500
100	6,4	400
130	4,9	300
150	4,25	270
200	3,2	200
260	2,45	150

(E)	(D)	(F)	(GB)
INSTALACIÓN Y CONEXIONES	INSTALLATION UND ANSCHLÜSSE	INSTALLATION ET CONNEXIONS	INSTALLATION AND CONNECTIONS
EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN	KONFIGURATIONEN BEISPIELE	EXEMPLES CONFIGURATIONS	CONFIGURATION SUGGESTIONS
CONFIGURACIÓN STEREO   STEREO	KONFIGURATION STEREO   STEREO	CONFIGURATION STEREO   STEREO	STEREO   STEREO CONFIGURATION
<b>SECCIÓN A:</b> Frente Anterior de banda completa.	<b>ABSCHNITT A:</b> Vorderseite mit voller Bandbreite	<b>SECTION A :</b> Face antérieure à bande entière	<b>SECTION A:</b> Full band Front Stage
<b>SECCIÓN B:</b> Frente Posterior de banda completa.	<b>ABSCHNITT B:</b> Rückseite mit voller Bandbreite	<b>SECTION B :</b> Face postérieure à bande entière	<b>SECTION B:</b> Full band Rear Stage

(I)
INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI
CONFIGURAZIONI D'ESEMPIO
CONFIGURAZIONE STEREO   STEREO
<b>SEZIONE A:</b> Frente Anteriore a banda intera
<b>SEZIONE B:</b> Frente Posteriore a banda intera




Conexión de la señal de entrada y regulaciones con Fuente de salida estéreo preamplificada única.

Anschluss des Eingangssignals und entsprechende Regulierung der Quelle mit einzeln vorverstärktem Stereoausgang.

Connexion du signal d'entrée et réglages avec source à sortie stéréo pré-amplifiée simple.

Connection of the input signal and adjustments with single preamplified stereo output Source.

Collegamento del segnale d'ingresso e regolazioni con Sorgente ad uscita stereo preamplificata singola.




Conexión de la señal de entrada y regulaciones con Fuente de salida estéreo preamplificada doble.

Anschluss des Eingangssignals und entsprechende Regulierung der Quelle mit doppelt vorverstärktem Stereoausgang.

Connexion du signal d'entrée et réglages avec source à sortie stéréo pré-amplifiée double.



Connection of the input signal and adjustments with dual preamplified stereo output Source.

Collegamento del segnale d'ingresso e regolazioni con Sorgente ad uscita stereo preamplificata doppia.



(E)	(D)	(F)	(GB)
INSTALACIÓN Y CONEXIONES	INSTALLATION UND ANSCHLÜSSE	INSTALLATION ET CONNEXIONS	INSTALLATION AND CONNECTIONS
EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN	KONFIGURATIONS BEISPIELE	EXEMPLES CONFIGURATIONS	CONFIGURATION SUGGESTIONS
CONFIGURACIÓN STEREO   MONO	KONFIGURATION STEREO   MONO	CONFIGURATION STEREO   MONO	STEREO   MONO CONFIGURATION
<b>SECCIÓN A:</b> Frente Anterior con filtro Pasa-alto.	<b>ABSCHNITT A:</b> Vorderseite mit Hochpass-Filter	<b>SECTION A:</b> Face antérieure avec filtre passe-haut	<b>SECTION A:</b> Front Stage with high-pass filter
<b>SECCIÓN B:</b> Subwoofer Posterior con filtro Pasa-bajo.	<b>ABSCHNITT B:</b> Subwoofer hinten mit Hochpass-Filter	<b>SECTION B:</b> Caisson de grave postérieur avec filtre passe-bas	<b>SECTION B:</b> Rear Subwoofer with low-pass filter

(I)
INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI
CONFIGURAZIONI D'ESEMPIO
CONFIGURAZIONE STEREO   MONO
<b>SEZIONE A:</b> Frente Anteriore con filtro Passa-alto
<b>SEZIONE B:</b> Subwoofer Posteriore con filtro Passa-basso




Conexión de la señal de entrada y regulaciones con Fuente de salida estéreo preamplificada única.

Anschluss des Eingangssignals und entsprechende Regulierung der Quelle mit einzeln vorverstärktem Stereoausgang.

Connexion du signal d'entrée et réglages avec source à sortie stéréo pré-amplifiée simple.

Connection of the input signal and adjustments with single preamplified stereo output Source.

Collegamento del segnale d'ingresso e regolazioni con Sorgente ad uscita stereo preamplificata singola.




Conexión de la señal de entrada y regulaciones con Fuente de salida estéreo preamplificada y mono.

Anschluss des Eingangssignals und entsprechende Regulierung der Quelle mit vorverstärktem und monophonem Stereoausgang.

Connexion du signal d'entrée et réglages avec source à sortie stéréo pré-amplifiée et monophonique.


Connection of the input signal and adjustments with mono and preamplified stereo output Source.

Collegamento del segnale d'ingresso e regolazioni con Sorgente ad uscita stereo preamplificata e monofonica.



(E)	(D)	(F)	(GB)
INSTALACIÓN Y CONEXIONES	INSTALLATION UND ANSCHLÜSSE	INSTALLATION ET CONNEXIONS	INSTALLATION AND CONNECTIONS
EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN	KONFIGURATIONEN BEISPIELE	EXEMPLES CONFIGURATIONS	CONFIGURATION SUGGESTIONS
CONFIGURACIÓN STEREO   TRIMODE	KONFIGURATION STEREO   TRIMODE	CONFIGURATION STEREO   TRIMODE	STEREO   TRIMODE CONFIGURATION
<b>SECCIÓN A:</b> Frente Anterior con filtro Pasa-alto.	<b>ABSCHNITT A:</b> Vorderseite mit Hochpass-Filter	<b>SECTION A:</b> Face antérieure avec filtre passe-haut	<b>SECTION A:</b> Front Stage with high-pass filter
<b>SECCIÓN B:</b> Frente Posterior de banda completa y Subwoofer.	<b>ABSCHNITT B:</b> Rückseite mit voller Bandbreite und Subwoofer	<b>SECTION B:</b> Face postérieure à bande entière avec caisson de grave	<b>SECTION B:</b> Full band Rear Stage with Subwoofer

(I)
INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI
CONFIGURAZIONI D'ESEMPIO
CONFIGURAZIONE STEREO   TRIMODE
<b>SEZIONE A:</b> Fronte Anteriore con filtro Passa-alto
<b>SEZIONE B:</b> Fronte Posteriore a banda intera con Subwoofer




Conexión de la señal de entrada y regulaciones con Fuente de salida estéreo preamplificada única.

Anschluss des Eingangssignals und entsprechende Regulierung der Quelle mit einzeln vorverstärktem Stereoausgang.

Connexion du signal d'entrée et réglages avec source à sortie stéréo pré-amplifiée simple.

Connection of the input signal and adjustments with single preamplified stereo output Source.

Collegamento del segnale d'ingresso e regolazioni con Sorgente ad uscita stereo preamplificata singola.




Conexión de la señal de entrada y regulaciones con Fuente de salida estéreo preamplificada doble.

Anschluss des Eingangssignals und entsprechende Regulierung der Quelle mit doppelt vorverstärktem Stereoausgang.

Connexion du signal d'entrée et réglages avec source à sortie stéréo pré-amplifiée double.

Connection of the input signal and adjustments with dual preamplified stereo output Source.



Collegamento del segnale d'ingresso e regolazioni con Sorgente ad uscita stereo preamplificata doppia.





<b>(E)</b>	<b>(D)</b>	<b>(F)</b>	<b>(GB)</b>
<b>INSTALACIÓN Y CONEXIONES</b> EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN	<b>INSTALLATION UND ANSCHLÜSSE</b> KONFIGURATIONEN BEISPIELE	<b>INSTALLATION ET CONNEXIONS</b> EXEMPLES CONFIGURATIONS	<b>INSTALLATION AND CONNECTIONS</b> CONFIGURATION SUGGESTIONS
CONFIGURACIÓN MONO   MONO	KONFIGURATION MONO   MONO	CONFIGURATION MONO   MONO	MONO   MONO CONFIGURATION
<b>SECCIÓN A:</b> Frente Anterior Izquierdo de banda completa.	<b>ABSCHNITT A:</b> Vorderseite links mit voller Bandbreite	<b>SECTION A:</b> Face antérieure gauche à bande entière	<b>SECTION A:</b> Full band Front Left Stage
<b>SECCIÓN B:</b> Frente Anterior Derecho de banda completa.	<b>ABSCHNITT B:</b> Vorderseite rechts mit voller Bandbreite	<b>SECTION B:</b> Face antérieure droit à bande entière	<b>SECTION B:</b> Full band Front Right Stage

<b>(I)</b>
<b>INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI</b> CONFIGURAZIONI D'ESEMPIO
CONFIGURAZIONE MONO   MONO
<b>SEZIONE A:</b> Fronte Anteriore Sinistro a banda intera
<b>SEZIONE B:</b> Fronte Anteriore Destro a banda intera




Conexión de la señal de entrada y regulaciones con Fuente de salida estéreo preamplificada única.

Anschluss des Eingangssignals und entsprechende Regulierung der Quelle mit einzeln vorverstärktem Stereoausgang.

Connexion du signal d'entrée et réglages avec source à sortie stéréo pré-amplifiée simple.

Connection of the input signal and adjustments with single preamplified stereo output Source.

Collegamento del segnale d'ingresso e regolazioni con Sorgente ad uscita stereo preamplificata singola.





(E) INSTALACIÓN Y CONEXIONES ALIMENTACIÓN	(D) INSTALLATION UND ANSCHLÜSSE STROMVERSORGUNG	(F) INSTALLATION ET CONNEXIONS ALIMENTATION	(GB) INSTALLATION AND CONNECTIONS POWER SUPPLY
--	--	--	---

**POSITIVO**  
Conectar el terminal positivo **" +12V " (27)** al polo positivo de la batería pasando por un fusible de seguridad externo (no suministrado).  
44

**POSITIVANSCHLUSS**  
Verbinden Sie die Klemme **" +12V " (27)** über eine externe Schmelzsicherung (nicht mitgeliefert) mit dem Pluspol der Batterie.  
44

**POSITIF**  
Raccorder la borne **" +12V " (27)** au pôle Positif de la batterie en passant par un fusible de sécurité externe (Non fourni).  
44

**POSITIVE**  
Connect the **" +12V " (27)** terminal to the Positive pole of the battery via an external safety fuse (not supplied).  
44

**NEGATIVO**  
Conectar firmemente el terminal **" GND " (25)** a un punto metálico del vehículo bien limpio de residuos, utilizando un cable lo más corto posible.  
44

**NEGATIVANSCHLUSS**  
Schließen Sie die Klemme **" GND " (25)** solide an eine metallene, rückstandsfreie Stelle des Fahrzeugs an. Das hierzu verwendete Kabel sollte so kurz wie möglich sein.  
44

**NÉGATIF**  
Raccorder fermement la borne **" GND " (25)** à un point métallique de la voiture dont l'on aura éliminé tous les résidus et ou traces de peinture. Utiliser un câble le plus court possible.  
44

**NEGATIVE**  
Connect the **" GND " (25)** terminal (25) firmly to a metal part of the vehicle free from any residue, using the shortest possible cable  
44

**ENCENDIDO REMOTO**  
Conectar el terminal de encendido remoto **(+12V)** de la fuente al terminal **" REM " (24)** del amplificador, utilizando un cable con una terminación adecuada.  
44

**FERNEINSCHALTUNG**  
Verbinden Sie den Anschluss der Quelle für die Ferneinschaltung **(+12V)** mit der Verstärkerklemme **" REM " (24)**, verwenden Sie hierzu bitte ein Kabel mit fachgerechtem Kabelabschluss.  
44

**ALLUMAGE À DISTANCE**  
Raccorder la borne d'allumage à distance **(+12V)** de la source à la borne **" REM " (24)** de l'amplificateur, en utilisant un fil dont l'on préparera l'extrémité comme il se doit.  
44

**REMOTE SWITCH-ON**  
Connect the remote **(+12V)** switch-on terminal of the Source to the **" REM " (17)** terminal on the amplifier, using a wire with a suitable fitting.  
44

**CONDENSADORES DE ALIMENTACIÓN.**  
¡SEGUIR LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE PARA LA CONEXIÓN!

**KONDENSATOREN ZUR STROMVERSORGUNG:**  
HALTEN SIE SICH HINSICHTLICH DER ANSCHLÜSSE BITTE AN DIE ANGABEN DES HERSTELLERS!

**CONDENSATEURS D'ALIMENTATION.**  
EFFECTUER LA CONNEXION EN SUIVANT LES INDICATIONS DU CONSTRUCTEUR!

**POWER SUPPLY CAPACITOR.**  
FOLLOW THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS FOR THE CONNECTION!

**SE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL USO INADECUADO DE DISPOSITIVOS DE ALIMENTACIÓN EXTERNOS**

**WIR HAFTEN NICHT FÜR SCHÄDEN, DIE DURCH DEN UNSACHGEMÄSSEN GEBRAUCH EXTERNER STROMVERSOR-GUNGS SYSTEME VERURSACHT WERDEN.**

**NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D'UTILISATION IMPROPRE DES DISPOSITIFS D'ALIMENTATION EXTERNES.**

**THE MANUFACTURER WILL NOT BE HELD LIABLE IN THE EVENT OF INAPPROPRIATE USE OF EXTERNAL POWER SUPPLY DEVICES**

(I) INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI ALIMENTAZIONE
---

**POSITIVO**  
Collegare il morsetto **" +12V " (27)** al polo Positivo della batteria passando per un fusibile di sicurezza esterno (Non fornito).  
44

**NEGATIVO**  
Collegare saldamente il morsetto **" GND " (25)** ad un punto metallico della vettura ripulito da residui, utilizzando un cavo il più corto possibile.  
44








**ACCENSIONE REMOTA**  
Collegare il terminale di accensione remota **(+12V)** della Sorgente al morsetto **" REM " (24)** dell'amplificatore, utilizzando un cavetto opportunamente terminato.  
44

**CONDENSATORI DI ALIMENTAZIONE.**  
SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE PER IL COLLEGAMENTO!

**SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DERIVATA DALL'USO IMPROPRIO DI DISPOSITIVI DI ALIMENTAZIONE ESTERNI**

**F4>260. F4>380.**

**F4>600.**




(E) AJUSTE Y UTILIZACIÓN	(D) REGULIERUNG UND GEBRAUCH	(F) RÉGLAGES ET UTILISATION	(GB) ADJUSTMENTS AND USE
<p>Primera utilización</p> <p>Antes de conectar los terminales a la batería, asegurarse de que todas las conexiones se hayan efectuado según este manual de uso con la documentación correspondiente de los dispositivos conectados al amplificador.</p> <p><b>Comprobar que todas las operaciones de instalación respetan los REQUISITOS DE SEGURIDAD. Reducir el volumen al mínimo y encender la fuente.</b></p>	<p>Erste Inbetriebnahme</p> <p>Bevor Sie die Klemmen an die Batterie anschließen, versichern Sie sich bitte, dass jede Verbindung gemäß den Anweisungen dieses Benutzerhandbuchs und der entsprechenden Dokumentation der an den Verstärker angeschlossenen Vorrichtungen vorgenommen wurde.</p> <p><b>Prüfen Sie, ob alle Installationsvorgänge den SICHERHEITSVORSCHRIFTEN entsprechen. Reduzieren Sie die Lautstärke auf das Minimum und schalten Sie die Quelle ein.</b></p>	<p>Première utilisation</p> <p>Avant de raccorder les bornes à la batterie, s'assurer que toutes les connexions ont été effectuées conformément aux indications de ce Manuel d'utilisation et de toute la documentation des dispositifs raccordés à l'amplificateur.</p> <p><b>Veiller à ce que toutes les opérations d'installation soient conformes aux CONSIGNES DE SÉCURITÉ. Abaisser au minimum le volume et allumer la source.</b></p>	<p>First usage</p> <p>Before connecting the terminals to the battery, make sure that all connections have been made in accordance with this User's Guide and with the relevant documentation for the devices connected to the amplifier.</p> <p><b>Make sure that all the installation operations observe the SAFETY PRECAUTIONS. Set volume to minimum and switch-on the source.</b></p>
<p>Lectura de los testigos de funcionamiento</p> <p><b>"STATUS"</b></p> <p>Las combinaciones <b>a, b, c, d</b> de los testigos de funcionamiento verde <b>"ON"</b> y rojo <b>"PRT"</b> indican el estado operativo del amplificador:</p> <p>■ 40,68,70,72</p> <p><b>a</b> - Amplificador apagado.</p> <p><b>b</b> - Amplificador encendido.</p> <p><b>c</b> - Amplificador en estado de suspensión (Muting) o protección.</p> <p><b>d</b> - Amplificador averiado.</p> <p><b>CONSULTAR LA PARTE D LA SECCIÓN "ANOMALÍAS Y SOLUCIONES" PARA INFORMACIÓN ADICIONAL</b></p>	<p>Signalisierungen der Betriebsanzeige-LEDs</p> <p><b>"STATUS"</b></p> <p>Die Kombinationen <b>a, b, c, d</b> der Betriebsanzeige-LEDs Grün <b>"ON"</b> und Rot <b>"PRT"</b> geben den Betriebszustand des Verstärkers wieder:</p> <p>■ 40,68,70,72</p> <p><b>a</b> - Verstärker ausgeschaltet.</p> <p><b>b</b> - Verstärker eingeschaltet.</p> <p><b>c</b> - Verstärker auf Stummschaltung (Muting) oder Schutzschaltung.</p> <p><b>d</b> - Störung im Verstärker.</p> <p><b>WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE IN TEIL D DES ABSCHNITTS „STÖRUNGEN UND STÖRUNGSBEHEBUNG“</b></p>	<p>Lecture des voyants de fonctionnement</p> <p><b>"STATUS"</b></p> <p>Les combinaisons <b>a, b, c, d</b> des voyants de fonctionnement Vert <b>"ON"</b> et Rouge <b>"PRT"</b> indiquent l'état de marche de l'amplificateur :</p> <p>■ 40,68,70,72</p> <p><b>a</b> - Amplificateur éteint.</p> <p><b>b</b> - Amplificateur allumé.</p> <p><b>c</b> - Amplificateur en état de suspension (Muting) ou protection.</p> <p><b>d</b> - Amplificateur endommagé.</p> <p><b>CONSULTER LA PARTIE D PARTIE D "ANOMALIES ET SOLUTIONS" DU MANUEL POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE UTILE.</b></p>	<p>Reading the indicator LEDs</p> <p><b>"STATUS"</b></p> <p>The combinations <b>a, b, c, d</b> of the Green <b>"ON"</b> and Red <b>"PRT"</b> indicator LEDs indicate the operating status of the Amplifier:</p> <p>■ 40,68,70,72</p> <p><b>a</b> - Amplifier off.</p> <p><b>b</b> - Amplifier on.</p> <p><b>c</b> - Amplifier in muting status or protection.</p> <p><b>d</b> - Amplifier in fault status</p> <p><b>CONSULT PART D "TROUBLESHOOTING" OF THE USER'S GUIDE FOR FURTHER DETAILS</b></p>

(I)  
REGOLAZIONI ED UTILIZZO

Primo utilizzo

Prima di collegare i morsetti alla batteria, accertarsi che ogni collegamento sia stato eseguito in accordo con questo Manuale d'uso e con la relativa documentazione dei dispositivi collegati all'amplificatore.

**Verificare che tutte le operazioni di installazione rispettino le PRESCRIZIONI DI SICUREZZA. Ridurre il volume al minimo ed accendere la sorgente.**



Lettura delle spie di funzionamento

**"STATUS"**

Le combinazioni **a, b, c, d** delle spie di funzionamento Verde **"ON"** e Rossa **"PRT"** indicano lo stato operativo dell'Amplificatore:

■ 40,68,70,72


**a** - Amplificatore spento.

**b** - Amplificatore acceso.

**c** - Amplificatore in stato di sospensione (Muting) o protezione.

**d** - Amplificatore in avaria.

**CONSULTARE LA PARTE D ALLA SEZIONE "ANOMALIE E RIMEDI" PER ULTERIORI INFORMAZIONI**



(E)	(D)	(F)	(GB)
AJUSTE Y UTILIZACIÓN	REGULIERUNG UND GEBRAUCH	RÉGLAGES ET UTILISATION	ADJUSTMENTS AND USE

#### Regulación de la sensibilidad

Con un destornillador plano, girar en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj el potenciómetro de la sensibilidad (5) y (13) hasta el final del recorrido.

Bajar al mínimo el volumen de la fuente.

Encender la fuente.

Poner el volumen del autorradio a 3/4 de su recorrido.

Girar en sentido del movimiento de las agujas del reloj el potenciómetro de la sensibilidad (5) y (13) hasta notar las primeras señales de distorsión del sonido.

36,40

#### Einstellung der Empfindlichkeit

Drehen Sie mit einem flachen Schraubenzieher das Potenziometer für die Empfangsempfindlichkeit (5) und (13) bis zum Endanschlag nach links.

Stellen Sie die Lautstärke der Quelle auf das Minimum.

Schalten Sie die Quelle ein.

Stellen Sie die Lautstärke des Autoradios auf 75 % der Leistung.

Drehen Sie das Potenziometer für die Empfindlichkeit (5) und (13) im Uhrzeigersinn, bis Sie die ersten Anzeichen einer Tonverzerrung wahrnehmen.

36,40

#### Réglage de la sensibilité

À l'aide d'un tournevis à tête plate, tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre les potentiomètres pour la sensibilité (5), (13), jusqu'en fin de course.

Abaisser au minimum le volume de la source.

Allumer la source.

Positionner le volume de l'autoradio aux 3/4 de sa course.

Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre les potentiomètres de la sensibilité (5), (13) jusqu'à ce que l'on entende les premiers signes de distorsion du son.

36,40

#### Sensitivity adjustment

Using a flat-tip screwdriver, turn the potentiometers anti-clockwise for the sensitivity (5) and (13), until you reach the end of the range.

Turn the volume of the Source down to the minimum.

Turn on the Source.

Position the car radio volume to 3/4 of its range.

Turn the sensitivity potentiometers (5) and (13) clockwise one by one, until you hear the first signs of sound distortion.

36,40

(I)
REGOLAZIONI ED UTILIZZO

#### Regolazione della sensibilità

Con un cacciavite a taglio, ruotare in senso antiorario i potenziometri della sensibilità (5) e (13), fino alla fine della corsa.


Abbassare al minimo il volume della Sorgente.

Accendere la Sorgente.

Posizionare il volume dell'autoradio a 3/4 della sua corsa.

Ruotare, uno alla volta, i potenziometri della sensibilità (5) e (13) in senso orario, fino ad avvertire i primi cenni di distorsione sul suono.

36,40



(E) AJUSTE Y UTILIZACIÓN	(D) REGULIERUNG UND GEBRAUCH	(F) RÉGLAGES ET UTILISATION	(GB) ADJUSTMENTS AND USE
--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

#### Regulación del crossover

Si la configuración elegida prevé la utilización de crossover, es necesario:

Activarlos por medio de los selectores (3) para la "SECTION A" y/o (11) para la "SECTION B".

■ 34, 38, 50, 52, 54, 56

Colocar el tipo de filtro en Pasa-bajo **LP** o Pasa-alto **HP** girando la patilla plástica (1) y/o (9).

■ 34, 38, 46, 52, 54

Regular la frecuencia de intervención actuando sobre los potenciómetros (2) y/o (10) fijando el punto en el que el crossover efectúa la "limitación" de la banda de salida.

■ 34, 38, 52, 54

En función de las especificaciones técnicas de los altavoces conectados, girar con un destornillador plano los potenciómetros correspondientes hasta ajustar la frecuencia deseada.

#### Regulierung des Crossover

Sieht die Konfiguration den Gebrauch von Crossover-Filtern vor, ist es erforderlich:

Aktivieren Sie diese über die Wählschalter (3) für „SECTION A“ und/oder (11) für „SECTION B“.

■ 34, 38, 50, 52, 54, 56

Stellen Sie den Filtertyp entweder auf Tiefpass **LP** oder Hochpass **HP**, indem Sie den kleinen Plastikschlüssel (1) und/oder (9) drehen.

■ 34, 38, 46, 52, 54

Regulieren Sie die Interventionsfrequenz über die Potenziometer (2) und/oder (10). Stellen Sie den Punkt ein, ab dem der Crossover das Ausgangsfrequenzband „einschränken“ soll.

■ 34, 38, 52, 54

Drehen Sie je nach den technischen Eigenschaften der angeschlossenen Lautsprecher die entsprechenden Potenziometer mit einem flachen Schraubenzieher, bis Sie die gewünschte Frequenz erzielt haben.

#### Réglage du répartiteur

Si la configuration choisie prévoit l'emploi de répartiteurs, il est nécessaire de:

Les activer avec le sélecteur (3) pour le "SECTION A" et/ou (11) pour le "SECTION B".

■ 34, 38, 50, 52, 54, 56

Régler le type de filtre en Passe-bas **LP** ou Passe-haut **HP** en tournant la petite clé en plastique (1) et/ou (9).

■ 34, 38, 46, 52, 54

Régler la fréquence d'intervention en agissant sur les potentiomètres (2) et/ou (10), en réglant le point où le répartiteur effectue la « limitation » de la bande en sortie.

■ 34, 38, 52, 54

En fonction des spécifications techniques des haut-parleurs raccordés, tourner les potentiomètres avec un tournevis à tête plate jusqu'à ce que l'on centre la fréquence désirée.

#### Crossover adjustment

If the chosen configuration foresees the use of the crossovers, necessary you must:

Activate them via knob (3) for the "SECTION A" and/or (11) for the "SECTION B".

■ 34, 38, 50, 52, 54, 56

Set the type of filter to low-pass **LP** or high-pass **HP** by turning the black plastic key (1) and/or (9).

■ 34, 38, 46, 52, 54

Adjust the intervention frequency on the potentiometers (2) and/or (10), setting the point at which the crossover performs the "limitation" of the output band.

■ 34, 38, 52, 54

Depending on the technical characteristics of the loudspeakers connected, turn the relevant potentiometers using a flat-tip screwdriver, until you obtain the desired frequency.

(I) REGOLAZIONI ED UTILIZZO
-----------------------------------

#### Regolazione del crossover

Se la configurazione scelta prevede l'utilizzo dei crossover, è necessario:

Attivarli tramite i selettori (3) per la "SECTION A" e/o (11) per la "SECTION B".

■ 34, 38, 50, 52, 54, 56




Impostare il tipo di filtro in Passa-basso **LP** o Passa-alto **HP** ruotando la chiavetta plastica (1) e/o (9).

■ 34, 38, 46, 52, 54

Regolare la frequenza di intervento agendo sui potenziometri (2) e/o (10) impostando il punto in cui il crossover effettua la "limitazione" della banda in uscita.

■ 34, 38, 52, 54

In base alle specifiche tecniche degli altoparlanti collegati, ruotare con un cacciavite a taglio i potenziometri opportuni fino a centrare la frequenza desiderata.



(E) AJUSTE Y UTILIZACIÓN Mantenimiento	(D) REGULIERUNG UND GEBRAUCH Wartung	(F) RÉGLAGES ET UTILISATION Entretien	(GB) ADJUSTMENTS AND USE Maintenance
--	--	---	--

Para cualquier operación de mantenimiento extraordinaria, acuda al distribuidor (punto de venta).

Wenden Sie sich für jeden außergewöhnlichen Wartungseingriff bitte an Ihren Händler.

Pour toute opération d'entretien extraordinaire, s'adresser au point de vente.

For all unscheduled maintenance work, contact your Retailer.

**VENTILADOR**  
Comprobar de vez en cuando que el ventilador de refrigeración gira libremente. En caso necesario, limpiar con un cepillo.

**LÜFTER**  
Prüfen Sie regelmäßig, ob der Lüftungsventilator frei drehen kann. Reinigen Sie diesen gegebenenfalls mit einem Pinsel.

**VENTILATEUR**  
Contrôler de temps à autre que le ventilateur de refroidissement est libre de tourner. Éventuellement, le nettoyer avec un pinceau.

**FAN**  
Check periodically that the cooling fan is free to operate without obstructions. If necessary, clean it with a paintbrush.

**LIMPIEZA**  
Efectuar las operaciones de limpieza usando un cepillo con cerdas blandas y un trapo ligeramente húmedo. No usar detergentes. Prestar atención a no cambiar los ajustes de los selectores y los ajustes del Panel de Control.

**REINIGUNG**  
Nehmen Sie die Reinigung mit einem weichen Pinsel und einem leicht angefeuchteten Tuch vor. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, die Position der Wählschalter und die Regulierungen an der Steuerung nicht zu verändern.

**NETTOYAGE**  
Effectuer les opérations de nettoyage en utilisant un pinceau à soies souples et un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergents. Veiller à ne pas changer les réglages des sélecteurs et les réglages sur le Panneau de Commande.

**CLEANING**  
Perform the cleaning operations using a soft paintbrush and a slightly damp cloth. Do not use detergents. Pay attention not to inadvertently change the knob settings and adjustments on the Control Panel while cleaning.

**SUSTITUCIÓN DEL FUSIBLE**  
Proceder a la sustitución del fusible (28) asegurándose de que la fuente esté apagada. Quitar el fusible quemado y sustituirlo por uno del mismo tipo y de idénticas características (misma intensidad máxima).  
22,44


**ERSATZ DER SICHERUNGEN**  
Ersetzen Sie die Sicherungen (28) nur, nachdem Sie sich überzeugt haben, dass die Quelle ausgeschaltet ist. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung und ersetzen Sie diese durch eine andere Sicherung desselben Typs und derselben Leistung (gleicher Maximalstrom).  
22,44

**REEMPLACEMENT DU FUSIBLE**  
Procéder au remplacement du fusible (21) en veillant d'abord à ce que la source soit éteinte. Enlever le fusible grillé et le remplacer par un fusible du même type et présentant une portée égale (courant consenti égal).  
22,42

**FUSE REPLACEMENT**  
Proceed with the fuse replacement (21) making sure you have turned off the Source beforehand. Remove the burnt fuse and replace it with a new one of the same type and capacity (same maximum current).  
22,42

(I) REGOLAZIONI ED UTILIZZO Manutenzione
--

Per qualsiasi operazione di manutenzione straordinaria, rivolgersi al Punto Vendita.





(E)	(D)	(F)	(GB)	(I)
AJUSTE Y UTILIZACIÓN	REGULIERUNG UND GEBRAUCH	RÉGLAGES ET UTILISATION	ADJUSTMENTS AND USE	REGOLAZIONI ED UTILIZZO
Anomalías y soluciones	Störungen und Störungsbehebung	Anomalies et solutions	Faults and troubleshooting	Anomalie e rimedi
<b>TODAS LOS ARREGLOS DEBEN LLEVARLOS A CABO EXCLUSIVAMENTE PERSONAL CUALIFICADO QUE DEBE HABER LEÍDO Y COMPRENDIDO EL MANUAL DE USO.</b>	<b>DIESE EINGRIFFE DÜRFEN NUR VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL VORGENOMMEN WERDEN, DAS VORLIEGENDES BENUTZERHANDBUCH GELESEN UND VERSTANDEN HAT.</b>	<b>CHACQUE ACTION DE RÉPARATION DOIT ÊTRE EXÉCUTÉE EXCLUSIVEMENT PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ QUI DEVRA AVOIR LU ET ASSIMILÉ LE MANUEL D'UTILISATION.</b>	<b>ALL TROUBLESHOOTING OPERATIONS SHOULD BE CARRIED OUT BY A QUALIFIED TECHNICIAN ONLY WHO HAS READ AND UNDERSTOOD THE USER'S MANUAL IN FULL.</b>	<b>OGNI AZIONE DI RIMEDIO DEVE ESSERE ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE QUALIFICATO CHE DEVE AVER LETTO E COMPRESO IL MANUALE D'USO.</b>

**Fuente encendida, ausencia de sonido, Led "ON" apaga-do, Led "PRT" apagado.**

CAUSA:  
 1. No hay tensión en el terminal **"REM"**.  
 2. El circuito de masa es inadecuado.  
 SOLUCIÓN:  
 1. Comprobar y restablecer la conexión de encendido a distancia.  
 2. Comprobar y reponer el cable y la solidez de las conexiones.

**Fuente encendida, ausencia de sonido, Led "ON" apagado, Led "PRT" encendido.**

CAUSA:  
 1. El circuito de alimentación positiva es inadecuado.  
 2. El fusible(s) interno(s) y/o externo(s) está/están quemado(s).  
 3. La tensión presente en los terminales de alimentación del amplificador es inferior a 7 V DC.  
 4. El amplificador ha sufrido un daño y la protección se ha activado de modo irreversible.  
 SOLUCIÓN:  
 1. Comprobar y reponer el cable y la solidez de los contactos en el circuito de alimentación positiva.  
 2. Sustituir el/los fusible(s) con los correspondientes de tipo y valor idéntico.  
 3. Recargar la batería y verificar/restablecer el circuito de alimentación.  
 4. Dirigirse al distribuidor (punto de venta) para activar la prestación del Servicio Técnico.

**Quelle eingeschaltet, kein Ton, LED „ON“ ausgeschaltet, LED „PRT“ ausgeschaltet.**

URSACHE:  
 1. Die Klemme **„REM“** steht nicht unter Spannung.  
 2. Unkorrekter Erdungskreis.  
 BEHEBUNG:  
 1. Prüfen/Wiederherstellen des Anschlusses der Ferneinschaltung.  
 2. Prüfung des Verbindungskabels und der Solidität der Verbindungen.

**Stromquelle eingeschaltet, kein Ton, LED „ON“ ausgeschaltet, LED „PRT“ eingeschaltet.**

URSACHE:  
 1. Unkorrekter positiver Versorgungsstromkreis.  
 2. Einzelne oder mehrere interne und/oder externe Sicherungen sind durchgebrannt.  
 3. Die Spannung an den Klemmen der Verstärkerversorgung ist geringer als 7 V DC.  
 4. Am Verstärker sind Störungen aufgetreten und der Schutz wurde unwiderruflich aktiviert.  
 BEHEBUNG:  
 1. Prüfung des Kabels und der Solidität der Kontakte am positiven Versorgungsstromkreis.  
 2. Ersatz der Sicherungen durch Sicherungen derselben Art und Kapazität.  
 3. Aufladen der Batterie.  
 Prüfung/Wiederherstellung des Versorgungsstromkreises.  
 4. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um den Technischen Kundendienst nutzen zu können.

**Source allumée, absence du son, Led "ON" éteinte, Led "PRT" éteinte.**

CAUSE :  
 1. Il n'y a pas de tension sur la borne **„REM“**.  
 2. Le circuit de masse n'est pas approprié.  
 SOLUTION :  
 1. Contrôler et rétablir la connexion d'allumage à distance.  
 2. Contrôler et rétablir le câble et la solidité des connexions.

**Source allumée, absence de son, Led "ON" éteinte, Led "PRT" allumée.**

CAUSE :  
 1. Le circuit d'alimentation positive n'est pas approprié.  
 2. Les fusibles interne et/ou externe est/sont grillé/s.  
 3. La tension présente sur les bornes d'alimentation de l'amplificateur est inférieure à 7 VDC.  
 4. L'amplificateur a subi une panne et la protection s'est activée d'une manière irréversible.  
 SOLUTION :  
 1. Contrôler et rétablir le câble et la solidité des contacts dans le circuit d'alimentation positive.  
 2. Remplacer le/les fusible/s avec des fusibles correspondants par leur type et leur valeur.  
 3. Recharger la batterie et contrôler/rétablir le circuit d'alimentation.  
 4. S'adresser au point de vente pour entreprendre la procédure d'assistance Technique.

**Source on, no sound, "ON" LED off and "PRT" LED off.**

FAULT:  
 1. There is no voltage on the **"REM"** terminal.  
 2. The Ground circuit is unsuitable.  
 REMEDY:  
 1. Check and reset the remote switch-on connection.  
 2. Check and reset the cable and the solidity of connections.

**Source on, no sound, "ON" LED off and "PRT" LED on.**

FAULT:  
 1. The power supply circuit is unsuitable.  
 2. The internal and/or external fuse(s) is/are burnt.  
 3. The voltage at the power supply terminals of the amplifier is below 7 VDC.  
 4. The amplifier has malfunctioned and the protection has been irreversibly activated.  
 REMEDY:  
 1. Check and reset the cable and the solidity of contacts in the positive power supply circuit.  
 2. Replace the fuse(s) with (a) new one(s) of the same type and value.  
 3. Recharge the battery and check/reset the power supply circuit.  
 4. Contact your retailer to activate the Technical Service procedure.

**Sorgente accesa, assenza di suono, Led "ON" spento Led "PRT" spento.**

CAUSA:  
 1. Non c'è tensione sul morsetto **"REM"**.  
 2. Il circuito di massa è inadeguato.  
 RIMEDIO:  
 1. Verificare e ripristinare il collegamento di accensione a distanza.  
 2. Verificare e ripristinare il cavo e la solidità delle connessioni.

**Sorgente accesa, assenza di suono, Led "ON" spento Led "PRT" acceso.**

CAUSA:  
 1. Il circuito di alimentazione positiva è inadeguato.  
 2. I fusibili interno e/o esterno è/sono bruciato/i.  
 3. La tensione presente ai morsetti d'alimentazione dell'amplificatore è inferiore a 7 VDC.  
 4. L'amplificatore ha subito un guasto e la protezione si è attivata in modo irreversibile.  
 RIMEDIO:  
 1. Verificare e ripristinare il cavo e la solidità dei contatti nel circuito di alimentazione positiva.  
 2. Sostituire illi fusibile/i con corrispondenti di tipo e valore uguale.  
 3. Ricaricare la batteria e verificare/ripristinare il circuito di alimentazione.  
 4. Rivolgersi al punto vendita per attivare la procedura di Assistenza Tecnica.

(E) AJUSTE Y UTILIZACIÓN	(D) REGULIERUNG UND GEBRAUCH	(F) RÉGLAGES ET UTILISATION	(GB) ADJUSTMENTS AND USE	(I) REGOLAZIONI ED UTILIZZO
Anomalías y soluciones	Störungen und Störungsbehebung	Anomalies et solutions	Faults and troubleshooting	Anomalie e rimedi
<b>Fuente encendida, ausencia de sonido, Led "ON" encendido, Led "PRT" encendido.</b>	<b>Stromquelle eingeschaltet, kein Ton, LED „ON“ eingeschaltet, LED „PRT“ eingeschaltet.</b>	<b>Source allumée, absence de son, Led "ON" allumée, Led "PRT" allumée.</b>	<b>Source on, no sound, "ON" LED on and "PRT" LED on.</b>	<b>Sorgente accesa, assenza di suono, Led "ON" acceso Led "PRT" acceso.</b>
CAUSA: 1. Está en proceso la secuencia de encendido. 2. Se ha producido una sobrecarga de corriente en el circuito de los altavoces. 3. Se ha producido un cortocircuito en el circuito de los altavoces. 4. La temperatura del amplificador ha alcanzado el umbral de seguridad. SOLUCIÓN: 1. Esperar tres segundos, el amplificador se pondrá en marcha normalmente. 2. Comprobar la impedancia total del sistema de altavoces. 3. Eliminar la causa del cortocircuito. 4. Reducir el volumen de la fuente y esperar a que la temperatura disminuya. Comprobar que el ventilador gira libremente.	URSACHE: 1. Die Einschaltsequenz läuft. 2. Stromüberlastung im Lautsprecherkreis. 3. Kurzschluss im Lautsprecherkreis. 4. Die Temperatur des Verstärkers hat die Alarmschwelle erreicht. BEHEBUNG: 1. Drei Sekunden warten. Der Verstärker schaltet auf den Normalbetrieb um. 2. Gesamtimpedanz des Lautsprechersystems prüfen. 3. Die Ursache des Kurzschlusses beheben. 4. Die Lautstärke der Quelle auf das Minimum reduzieren und warten, bis die Temperatur sinkt. Prüfen, ob der Lüfter frei drehen kann. <b>Stromquelle eingeschaltet, kein Ton bei allen oder einigen Lautsprechern, LED „ON“ eingeschaltet, LED „PRT“ ausgeschaltet.</b>	CAUSE : 1. La procédure d'allumage est en cours. 2. Une surtension a eu lieu dans le circuit des haut-parleurs. 3. Un court-circuit a eu lieu dans le circuit des haut-parleurs. 4. La température de l'amplificateur a atteint le seuil de sécurité. SOLUTION : 1. Attendre trois secondes, l'amplificateur passe alors en fonctionnement normal. 2. Contrôler l'impédance globale du système des haut-parleurs. 3. Éliminer la cause du court-circuit. 4. Réduire le volume de la source et attendre que la température diminue. S'assurer que le ventilateur tourne sans entraves.	FAULT: 1. The switch-on sequence is under way. 2. There is a current overload in the loudspeaker circuit. 3. There is a short-circuit in the loudspeaker circuit. 4. The temperature of the amplifier has reached the safety threshold. REMEDY: 1. Wait three seconds, the amplifier will switch to normal operation. 2. Check the overall impedance of the loudspeaker system. 3. Remove the cause of the short-circuit. 4. Turn down the volume of the source and wait for the temperature to drop. Check that the fan is rotating freely. <b>Source on, no sound on all or some loudspeakers, "ON" LED on and "PRT" LED off.</b>	CAUSA: 1. E' in corso la sequenza di accensione. 2. Si è verificato un sovraccarico di corrente nel circuito degli altoparlanti. 3. Si è verificato un cortocircuito nel circuito degli altoparlanti. 4. La temperatura dell'amplificatore ha raggiunto la soglia di sicurezza. RIMEDIO: 1. Attendere tre secondi, l'amplificatore passerà al normale funzionamento. 2. Verificare l'impedenza complessiva del sistema di altoparlanti. 3. Eliminare la causa del cortocircuito. 4. Ridurre il volume della sorgente ed attendere che la temperatura diminuisca. Verificare che la ventola ruoti liberamente. <b>Sorgente accesa, assenza di suono su tutti o su parte degli altoparlanti, Led "ON" acceso Led "PRT" spento.</b>
<b>Fuente encendida, ausencia de sonido en todos o en parte de los altavoces, Led "ON" encendido, Led "PRT" apagado.</b>	<b>Stromquelle eingeschaltet, kein Ton bei allen oder einigen Lautsprechern, LED „ON“ eingeschaltet, LED „PRT“ ausgeschaltet.</b>	<b>Source allumée, absence de son sur l'ensemble ou sur une partie des haut-parleurs, Led "ON" allumée, Led "PRT" éteinte.</b>	<b>Source on, no sound on all or some loudspeakers, "ON" LED on and "PRT" LED off.</b>	<b>Sorgente accesa, assenza di suono su tutti o su parte degli altoparlanti, Led "ON" acceso Led "PRT" spento.</b>
CAUSA: 1. El sistema de altavoces no está bien conectado o está dañado. 2. Los cables de señal provenientes de la fuente están desconectados. 3. Las regulaciones de la fuente son inadecuadas. SOLUCIÓN: 1. Comprobar/restablecer las conexiones y/o sustituir los altavoces dañados. 2. Comprobar y restablecer las conexiones. 3. Regular adecuadamente la fuente siguiendo las instrucciones proporcionadas por el fabricante.	URSACHE: 1. Das Lautsprechersystem ist nicht korrekt angeschlossen oder beschädigt. 2. Die von der Quelle abgeleiteten Signalkabel sind nicht angeschlossen. 3. Die Einstellungen der Quelle sind nicht korrekt. BEHEBUNG: 1. Prüfen/Wiederherstellen der Anschlüsse und/oder Ersatz der beschädigten Lautsprecher. 2. Prüfen und Wiederherstellen der Verbindungen. 3. Korrekte Regulierung der Stromquelle gemäß den Anweisungen des Herstellers.	CAUSE : 1. Le système des haut-parleurs est mal raccordé ou il est détérioré. 2. Les câbles de signal qui proviennent de la source sont déconnectés. 3. Les réglages de la source ne sont pas appropriés. SOLUTION : 1. Contrôler/rétablir les connexions et/ou remplacer les haut-parleurs endommagés. 2. Contrôler et rétablir les connexions. 3. Régler la source comme il se doit en suivant les instructions fournies par le fabricant.	FAULT: 1. The loudspeaker system is not connected properly or is damaged. 2. The signal cables originating from the source are disconnected. 3. The source adjustments are unsuitable. REMEDY: 1. Check/reset the connections and/or replace the damaged loudspeakers. 2. Check and reset the connections. 3. Adjust the source suitably following the instructions provided by the manufacturer.	CAUSA: 1. Il sistema di altoparlanti non è ben collegato o è danneggiato. 2. I cavi di segnale provenienti dalla sorgente sono scollegati. 3. Le regolazioni della sorgente sono inadeguate. RIMEDIO: 1. Verificare/ripristinare i collegamenti e/o sostituire gli altoparlanti danneggiati. 2. Verificare e ripristinare i collegamenti. 3. Regolare adeguatamente la sorgente seguendo le istruzioni fornite dal costruttore.





(E) AJUSTE Y UTILIZACIÓN	(D) REGULIERUNG UND GEBRAUCH	(F) RÉGLAGES ET UTILISATION
Anomalías y soluciones	Störungen und Störungsbehebung	Anomalies et solutions
<b>Fuente encendida, reproducción de zumbido del motor junto al sonido.</b>	<b>Stromquelle eingeschaltet, mit dem Ton werden Störgeräusche wiedergegeben.</b>	<b>Source allumée, reproduction du ronflement du moteur avec le son.</b>
CAUSA: 1. Los conectores RCA se tocan entre sí. 2. El botón " <b>L/R - mono</b> " del amplificador está colocado en " <b>mono</b> " cuando las dos entradas RCA " <b>L/mono</b> " y " <b>R</b> " están conectadas. 3. Las conexiones de señal son de calidad inadecuada. 4. El cable(s) de conexión de la señal está/están próximos a un cable de alimentación. SOLUCIÓN: 1. Evitar todo contacto aislando oportunamente. 2. Desconectar el terminal RCA " <b>R</b> " o colocar el selector " <b>L/R</b> ". 3. Reponer la conexión utilizando cable blindado (apantallado) y conectores de mayor calidad. 4. Alejar el cable(s) de señal de cualquier cable de alimentación.	URSACHE: 1. Die RCA-Anschlüsse kommen miteinander in Berührung. 2. Der Wählschalter „ <b>L/R - mono</b> “ des Verstärkers wurde auf „ <b>mono</b> “ gesetzt, während beide RCA-Eingänge „ <b>L/mono</b> “ und „ <b>R</b> “ angeschlossen sind. 3. Die Signalverbindungen weisen eine unangemessene Qualität auf. 4. Ein oder mehrere Signalverbindungskabel befinden sich in der Nähe des Stromversorgungskabels. BEHEBUNG: 1. Kontakte durch zweckmäßige Isolierungen ausschließen. 2. RCA-Anschluss „ <b>R</b> “ trennen oder Wählschalter auf „ <b>L/R</b> “ positionieren. 3. Ersatz der Verbindungen durch abgeschirmtes Kabel und qualitativ hochwertigere Anschlüsse. 4. Die Signalkabel von den Stromversorgungskabeln getrennt verlegen.	CAUSE : 1. Les connecteurs RCA se touchent les uns les autres. 2. Le bouton " <b>L/R - mono</b> " de l'amplificateur est positionné sur " <b>mono</b> " lorsque les deux entrées RCA " <b>L/mono</b> " et " <b>R</b> " sont connectées. 3. Les connexions de signal sont d'une qualité inadéquate. 4. Le câble de connexion du signal est à proximité d'un câble d'alimentation. SOLUTION : 1. Éviter tout contact en isolant comme il se doit. 2. Déconnecter le connecteur RCA " <b>R</b> " ou positionner le sélecteur " <b>L/R</b> ". 3. Remplacer la connexion en utilisant un câble blindé et des connecteurs d'une meilleure qualité. 4. Éloigner le câble de signal de tous les câbles d'alimentation.
<b>Fuente encendida, reproducción del sonido distorsionado.</b>	<b>Stromquelle eingeschaltet, Tonverzerrungen.</b>	<b>Source allumée, reproduction du son dérangée.</b>
CAUSA: 1. Las sensibilidades no se han ajustado correctamente. SOLUCIÓN: 1. Efectuar la regulación de la sensibilidad de modo preciso.	URSACHE: 1. Die Signalempfindlichkeiten sind nicht korrekt eingestellt. BEHEBUNG: 1. Die Empfindlichkeiten genau regulieren.	CAUSE : 1. Les sensibilités n'ont pas été réglées correctement. SOLUTION : 1. Effectuer le réglage des sensibilités de façon minutieuse.

(GB) ADJUSTMENTS AND USE	(I) REGOLAZIONI ED UTILIZZO
Faults and troubleshooting	Anomalie e rimedi
<b>Source on, engine humming together with the sound reproduction.</b>	<b>Sorgente accesa, riproduzione di ronzo del motore assieme al suono.</b>
FAULT: 1. The RCA connectors are touching. 2. The " <b>L/R - mono</b> " switch of the amplifier is set to " <b>mono</b> " when both the RCA " <b>L/mono</b> " and " <b>R</b> " are connected. 3. The quality of the signal connections is unsuitable. 4. The signal connection cable is close to a power supply cable. REMEDY: 1. Avoid all contact by insulating suitably. 2. Disconnect the RCA " <b>R</b> " connector or set the switch to " <b>L/R</b> ". 3. Replace the connection using a shielded cable and higher quality connectors. 4. Move the signal cable away from all power supply cables.	CAUSA: 1. I connettori RCA si toccano tra loro. 2. Il pulsante " <b>L/R - mono</b> " dell'amplificatore è posizionato " <b>mono</b> " quando entrambi gli ingressi RCA " <b>L/mono</b> " e " <b>R</b> " sono connessi. 3. I collegamenti di segnale sono di qualità inadeguata. 4. Il cavo di collegamento del segnale è/sono in prossimità di un cavo di alimentazione. RIMEDIO: 1. Evitare ogni contatto isolando opportunamente. 2. Disconnettere il connettore RCA " <b>R</b> " o posizionare il selettore " <b>L/R</b> ". 3. Rimpiazzare il collegamento utilizzando cavo schermato e connettori di qualità superiore. 4. Allontanare il cavo di segnale da qualunque cavo di alimentazione.
<b>Source on, sound reproduction distorted.</b>	<b>Sorgente accesa, riproduzione del suono distorto.</b>
FAULT: 1. The sensitivities were not adjusted correctly. REMEDY: 1. Make the appropriate sensitivity adjustment.	CAUSA: 1. Le sensibilità non sono state regolate correttamente. RIMEDIO: 1. Effettuare la regolazione delle sensibilità in modo accurato.

(E) AJUSTE Y UTILIZACIÓN	(D) REGULIERUNG UND GEBRAUCH	(F) RÉGLAGES ET UTILISATION	(GB) ADJUSTMENTS AND USE
<b>Servicio Técnico Italia</b> Para cualquier Información de Asistencia Técnica, dirigirse al distribuidor (punto de venta), quien activará la prestación de A.T.R.I.	<b>Technischer Kundendienst</b> Wenden Sie sich für alle Informationen hinsichtlich des Technischen Kundendienstes an Ihren Händler. Dieser wird den Service (A.T.R.I.) einleiten.	<b>Assistance technique Italie</b> Pour toute information sur l'Assistance Technique, s'adresser au Point de vente qui entreprendra la procédure A.T.R.I.	<b>After-sales service Italy</b> For all After-Sales Service requirements, contact the Retailer you purchased the Amplifier from, to activate the A.T.R.I. procedure.
<b>A.T.R.I.</b> Es el centro especializado que se ocupa del servicio técnico y de las reparaciones en Italia. Es un servicio ofrecido por G.T.trading con el objetivo de garantizar la calidad, velocidad de ejecución y reposición óptima de los productos. Todos los productos se analizan, se reparan y se prueban exclusivamente en el interior de la empresa. Todos los productos se actualizan automáticamente a la última versión con la sustitución de las partes obsoletas, incluso cuando no necesiten forzosamente ser reparadas.	<b>A.T.R.I.</b> Diese Zentralstelle widmet sich in Italien dem Technischen Kundendienst und den Reparaturen. Die Dienstleistung wird von G.T. Trading angeboten, um einen qualitativ hochwertigen Kundendienst mit kurzen Reparaturzeiten sowie optimaler Instandsetzung der Produkte gewährleisten zu können. Jedes Produkt wird ausschließlich betriebsintern analysiert, repariert und getestet. Alle Produkte werden automatisch auf den neuesten Stand gebracht. Überholte Teile werden ersetzt, auch wenn sie nicht direkt von der Reparatur betroffen sind.	<b>A.T.R.I.</b> Il s'agit d'un centre spécialisé qui s'occupe de l'assistance technique et des réparations en Italie. Ce service est offert par G.T.Trading dans le but de garantir une assistance de qualité, une exécution rapide et la réparation optimale des produits. Chaque produit est analysé, réparé et testé exclusivement à l'intérieur de l'entreprise. Chaque produit est mis automatiquement à jour en fonction de la dernière version avec le remplacement des parties obsolètes, même lorsqu'elles ne sont pas concernées directement par la réparation.	<b>A.T.R.I.</b> The A.T.R.I. is a specialised centre in charge of all technical servicing and repair work in Italy. The service is offered by G.T.trading to guarantee top quality, rapid servicing for the best performance of all G.T.trading products at all times. Each product is analysed, repaired and tested exclusively in-house. Every product is automatically updated to the latest version through the replacement of all obsolete parts, including those not directly concerned by the repair.

Identificación producto	Identifizierung des Produkts	Identification du produit	Product identification
Para cualquier comunicación con G. T. Trading o un distribuidor suyo, citar siempre el modelo y número de serie situado en la parte inferior del amplificador.	Geben Sie bei jeder Kontaktaufnahme mit G.T. Trading oder Ihrem Händler immer das Modell und die Seriennummer an, die Sie am unteren Teil des Verstärkers finden.	Pour toute communication avec G.T. Trading ou l'un de ses points de vente, citer toujours le modèle et le numéro de série qui se trouve dans la partie inférieure de l'amplificateur.	In all communications with G.T. Trading or authorised Retailers, always mention the model and serial number marked underneath the Amplifier.

(I) REGOLAZIONI ED UTILIZZO
<b>Assistenza tecnica Italia</b> Per qualsiasi Informazione di Assistenza Tecnica rivolgersi al Punto Vendita che attiverà la procedura A.T.R.I.
<b>A.T.R.I.</b> E' il centro specializzato che si occupa dell'assistenza tecnica e delle riparazioni in Italia, è un servizio offerto dalla G.T.trading con l'obiettivo di garantire assistenza di qualità, velocità di esecuzione e ripristino ottimale dei prodotti. Ogni prodotto viene analizzato, riparato e testato esclusivamente all'interno dell'azienda. Ogni prodotto viene aggiornato automaticamente all'ultima versione con la sostituzione delle parti obsolete, anche quando non sono direttamente interessate dalla riparazione.
<b>Identificazione prodotto</b> Per qualsiasi comunicazione con G.T. Trading o un suo Punto Vendita, citare sempre il modello e numero di serie posto nella parte inferiore dell'Amplificatore.



(E) DISTRIBUCIÓN CONTROLES REFERENCIA DE PÁGINA		(D) ANORDNUNG DER BEDIENELEMENTE SEITENVERWEISE		(F) RÉGLAGES ET UTILISATION DISPOSITION DES COMMANDES		(GB) ADJUSTMENTS AND USE CONTROLS LAYOUT		(I) REGOLAZIONI ED UTILIZZO DISPOSIZIONE COMANDI			
1	Tipo de filtro	1	Filtertyp	1	Type Filtre	1	Filter type	1	Tipo Filtro	34,46,52,54,64	A SECTION
2	Frecuencia de intervención del filtro	2	Interventionsfrequenz Filter	2	Fréquence d'intervention Filtre	2	Filter cut frequency	2	Frequenza di intervento Filtro	34,52,54,64	
3	Activación/desactivación del filtro	3	Aktivierung/Deaktivierung Filter	3	Activation/désactivation Filtre	3	Filter activation/deactivation	3	Attivazione/disattivazione Filtro	34,50,52,54,56,64	
4	Selección modo de entrada Estereo/Mono	4	Wahl des Eingangsmodus Stereo/Mono	4	Sélection de mode d'entrée Stéréo/Mono	4	Stereo/Mono input mode selection	4	Selezione modo d'ingresso Stereo/Mono	34,50,52,54,56	
5	Ajuste de la sensibilidad	5	Einstellung Empfindlichkeit	5	Réglage de Sensibilité	5	Sensitivity adjustment	5	Regolazione Sensibilità	36,62	
6	Clavija RCA entrada izquierda o mono	6	RCA-Eingangsbuchse links oder Mono	6	Prise RCA d'entrée Gauche ou Mono	6	Left-hand or Mono RCA input socket	6	Presa RCA d'ingresso Sinistro o Mono	36,50,52,54,56	
7	Clavija RCA entrada derecha	7	RCA-Eingangsbuchse rechts	7	Prise RCA d'entrée Droite	7	Right-hand RCA input socket	7	Presa RCA d'ingresso Destro	36,50,52,54	
8	Combinador de las entradas de sección	8	Controller der Eingänge der Sektion	8	Combinateur des entrées de section	8	Section input combiner	8	Combinatore degli ingressi di sezione	36,50,52,54,56	
9	Tipo de filtro	9	Filtertyp	9	Type Filtre	9	Filter type	9	Tipo Filtro	38,46,52,54	B SECTION
10	Frecuencia de intervención del filtro	10	Interventionsfrequenz Filter	10	Fréquence d'intervention Filtre	10	Filter cut frequency	10	Frequenza di intervento Filtro	38,52,64	
11	Activación/desactivación del filtro	11	Aktivierung/Deaktivierung Filter	11	Activation/désactivation Filtre	11	Filter activation/deactivation	11	Attivazione/disattivazione Filtro	38,50,52,54,56,64	
12	Selección modo de entrada Estereo/Mono	12	Wahl des Eingangsmodus Stereo/Mono	12	Sélection de mode d'entrée Stéréo/Mono	12	Stereo/Mono input mode selection	12	Selezione modo d'ingresso Stereo/Mono	38,50,52,54,56	
13	Ajuste de la sensibilidad	13	Einstellung Empfindlichkeit	13	Réglage de Sensibilité	13	Sensitivity adjustment	13	Regolazione Sensibilità	40,62	
14	Clavija RCA entrada izquierda o mono	14	RCA-Eingangsbuchse links oder Mono	14	Prise RCA d'entrée Gauche ou Mono	14	Left-hand or Mono RCA input socket	14	Presa RCA d'ingresso Sinistro o Mono	40,50,52,54,56	
15	Clavija RCA entrada derecha	15	RCA-Eingangsbuchse rechts	15	Prise RCA d'entrée Droite	15	Right-hand RCA input socket	15	Presa RCA d'ingresso Destro	40,50,54	
16	Testigo luminoso ON	16	LED „ON“	16	Voyant lumineux ON	16	ON indicator LED	16	Spia luminosa ON	40,60,68,70,72	
17	Testigo luminoso PRT	17	LED „PRT“	17	Voyant lumineux PRT	17	PRT indicator LED	17	Spia luminosa PRT	40,60,68,70,72	A SECTION
18	Terminales conexión altavoces: izquierda	18	Anschlussklemmen Lautsprecher links	18	Bornes de connexion des haut-parleurs Gauche	18	Left-hand loudspeaker connection terminals	18	Morsetti collegamento altoparlanti Sinistra	42,48,50,52,54	
19	Terminales conexión altavoces: derecha	19	Anschlussklemmen Lautsprecher rechts	19	Bornes de connexion des haut-parleurs Droite	19	Right-hand loudspeaker connection terminals	19	Morsetti collegamento altoparlanti Destra	42,48,50,52,54	
20	Terminales conexión altavoces mono-punteados	20	Anschlussklemmen Lautsprecher Mono überbrückt	20	Bornes de connexion des haut-parleurs Mono à pont	20	Bridged mono loudspeaker connection terminals	20	Morsetti collegamento altoparlanti Mono a ponte	42,48,56	
21	Terminales conexión altavoces: izquierda	21	Anschlussklemmen Lautsprecher links	21	Bornes de connexion des haut-parleurs Gauche	21	Left-hand loudspeaker connection terminals	21	Morsetti collegamento altoparlanti Sinistra	42,48,50,54	
22	Terminales conexión altavoces: derecha	22	Anschlussklemmen Lautsprecher rechts	22	Bornes de connexion des haut-parleurs Droite	22	Right-hand loudspeaker connection terminals	22	Morsetti collegamento altoparlanti Destra	42,48,50,54	
23	Terminales conexión altavoces mono-punteados	23	Anschlussklemmen Lautsprecher Mono überbrückt	23	Bornes de connexion des haut-parleurs Mono à pont	23	Bridged mono loudspeaker connection terminals	23	Morsetti collegamento altoparlanti Mono a ponte	42,48,50,54,56	
24	Terminal encendido a distancia (remote)	24	Klemme Ferneinschaltung	24	Borne d'allumage à distance	24	Remote switch-on terminal	24	Morsetto accensione a distanza	44,58	
25	Terminal masa	25	Erdungsklemme	25	Borne de masse	25	Ground terminal	25	Morsetto Massa	44,58	B SECTION
26	Terminal condensador externo	26	Kondensatorklemme extern	26	Borne du condensateur externe	26	External capacitor terminal	26	Morsetto condensatore esterno	44,58	
27	Terminal +12 Voltios	27	Klemme +12 Volt	27	Borne +12 volts	27	+12 Volt terminal	27	Morsetto +12 Volt	44,58	
28	Fusibles de protección	28	Schmelzsicherungen	28	Fusibles de protection	28	Protection fuses	28	Fusibili di protezione	22,44,66	






F4>260.

F4>380.

o U

U o

F4>600.



**I** G.T.trading si riserva il diritto di apportare modifiche o miglioramenti ai prodotti illustrati senza alcun preavviso - La disponibilità dei prodotti illustrati può essere sottoposta a variazioni - I prodotti presenti su questo Manuale d'uso rappresentano solo una parte dei prodotti Audio System - Tutti i marchi eventualmente citati sono stati utilizzati esclusivamente a scopo descrittivo ed ogni diritto appartiene ai relativi proprietari - La riproduzione totale o parziale di questo Manuale d'uso è vietata

**GB** G.T.trading reserves the right to make modifications or improvements to the products illustrated without notice thereof - The availability of the products illustrated is subject to change - The products described in this User's Guide represent just a part of the Audio System products available - All brands and trademarks mentioned have been used exclusively for description purposes and all rights belong to the respective owners - Total or partial reproduction of this User's Guide is prohibited.

**F** G.T.trading se réserve le droit d'effectuer des modifications ou des améliorations sur les produits illustrés, sans aucun préavis - La disponibilité des produits illustrés peut subir des variations - Les produits présentés dans ce Manuel d'utilisation ne constituent qu'une partie des produits Audio System - Toutes les marques éventuellement citées ont été utilisées exclusivement à titre descriptif et tous les droits appartiennent à leur propriétaire respectif - La reproduction totale ou partielle de ce Manuel d'utilisation est interdite.

**D** G.T. trading behält sich das Recht vor, die beschriebenen Produkte ohne jegliche Vorankündigung zu verändern oder zu verbessern. Die Verfügbarkeit der dargestellten Produkte kann Änderungen unterliegen. Die in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Produkte stellen nur einen Teil unseres Audio-System-Angebots dar. Alle hier gegebenenfalls erwähnten Marken wurden ausschließlich zum Zweck der Beschreibung angegeben. Alle Rechte sind den jeweiligen Markeninhabern vorbehalten. Die auch ausschnittsweise Vervielfältigung des vorliegenden Benutzerhandbuchs ist untersagt.

**E** G.T.trading se reserva el derecho a realizar modificaciones o mejoras en los productos indicados sin previo aviso. La disponibilidad de los productos indicados puede estar sujeta a variaciones. Los productos presentes en este manual de uso representan sólo una parte de los productos Audio System; todas las marcas citadas se han utilizado exclusivamente con fines descriptivos, y todos los derechos pertenecen a los correspondientes propietarios. La reproducción total o parcial de este manual de uso está prohibida.